



PRISKURANT

Å

**DELAR OCH  
TILLBEHÖR**

TILL

HUSQVARNA MOTORCYKLAR

MODELL 170, 180 190 OCH 200



**HUSQVARNA VAPENFABRIKS AKTIEBOLAG  
- HUSKVARNA -**

POST- OCH TELEGRAFADRESS: VAPENFABRIKEN, HUSKVARNA

# OBSERVERA!

I föreliggande katalog upptagna delar äro avsedda för Husqvarna motorcyklar av typerna 170, 180, 190 och 200.

Vid rekvisition av delar torde tydligt angivas dels vederbörlande varunummer enligt denna katalog och dels till vilken av ovannämnda motorcykeltyper resp. delar äro avsedda. Hälst bör motorcykelns ramnummer samtidigt uppgivas.

Tillbehören äro av allra finaste kvalitet och särskilt utvalda för Husqvarna motorcyklar.

Priserna gälla netto pr styck, där ej annorlunda särskilt angivits.

**Pris- och modellförändringar** förbehålla vi oss, då så är nödvändigt, att vidtaga utan föregående meddelande.

Emballage beräknas till självkostnadspris och återtages icke.

Order, som icke åtföljas av likvid, expedieras endast mot efterkrav eller postförskott, därest ej andra överenskommelser äro träffade.

Leverans fritt Huskvarna. Vi ansvara ej för skador, uppkomna under transporten.

Anmärkningar, ej gjorda inom 14 dagar efter fakturans datum, lämnas utan avseende.

Returvaror mottagas icke utan föregående avtal.


**Reparationer** av motorcyklar av vårt fabrikat utföras väl och snabbt samt till billigast möjliga pris. Alla för reparation insända motorcyklar och delar skola vara försedda med avsändarens tydliga adress samt fullständig uppgift å de arbeten, som önskas utförda.

Föregående priskuranter å delar och tillbehör till ovan angivna motorcykelmodeller äro med denna annullerade.


Huskvarna i mars 1935.

HUSQVARNA VAPENFABRIKS  
AKTIEBOLAG

Nr	B e n ä m n i n g	Pris Kr.öre
15030/1	Axlar, se under resp. huvudrubriker.	
2	Bagagehållare för bakgaffeln, kompl., lackerad, för typ 170.....	45 —
	» » » » » » » » 180—200	45 —
	Delar till d:o:	
3	Fästbygel, lackerad .....	0 10
4	» skruv, brunerad .....	0 10
5	» mutter » .....	0 10
6	» bricka » .....	0 05
8	Fästspröv, nedre » .....	0 40
9	» mutter » » .....	0 15
10	» » för typ 180—200 .....	0 30
11	» bricka .....	0 10
12	Fästspröv, övre, för typ 180—200 .....	0 40
13	» mutter, övre, för typ 180—200 .....	0 15
15060/200	Batterifästplätt, inre, typ 170 .....	2 75
201	» » » 180—200 .....	2 75
202	» yttre, » 170 .....	2 75
203	» » » 180—200 .....	2 75
204	» överfall .....	0 20
205	» fästspröv, nedre .....	0 40
206	» » övre .....	0 40
207	» » mutter .....	0 15
15073	Bensinrör, komplett, lackerat, för Schebler-förgasare .....	3 10
15080/1	Bensintank, lackerad, utan lösa delar, äldre mod. .....	40 —
2	» » » » » för typ 180—190 .....	40 —
	Delar till d:o:	
4	Skruvlock av aluminium .....	2 75
6	Bensinspruta, komplett .....	6 25
7	Lock med rör m. m. till bensinsprutan .....	3 60
8	Kolvstång med knapp till bensinspruta .....	1 15
9	Bricka » » .....	0 05
10	Läderpackning » » .....	0 05
11	Mutter » » .....	0 10
12	Muff » » .....	0 85
13	Fjäder » » .....	0 05
17	Bensin- och avtappningskran, komb., förn., ä. m. ....	7 50
18	Bensinkran, förnicklad, ä. m. ....	3 30
19	» med sil, förnicklad, typ 180—200 .....	3 50
20	Kopparasbestpackning för 15080/19 .....	0 10
21	Avtappningskran, förnicklad, ä. m. ....	3 75
22	» » typ 180—200 .....	1 50
23	Kopparasbestpackning till d:o .....	0 10
24	Fästspröv för bensintank .....	0 20
25	» » » typ 180—200 .....	0 20



15030/1



15030/2



15030/8



15030/9



15030/11



15030/3



15060/200—201



15060/202—203




15073



15080/1



15080/2




15080/6



15080/21




15080/22




15080/19

N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr.öre
	Broms- kombinerad, hand- och fot-:	
15200	Komplett med reglering för hand och fot inkl. bromstrumma	58 —
15205	» utan » » » » » » »	38 —
	Delar till d:o:	
1	Bromsskiva, kompl. med lösa delar och bromsband, lackerad	32 —
2	» utan lösa delar, lackerad .....	12 25
3	Styrplåt för handbromsband .....	0 25
4	Handbromsarm, lackerad .....	1 75
5	Fjäder för handbromsarm, förnicklad .....	0 45
7	Handbroms-band, kompl. med asbest, lack .....	4 55
8	» » » utan » » .....	2 75
9	Pinne till övre handbromsfäste, lack .....	0 20
10	Asbestband till nr: 7 .....	1 80
11	Kopparnit till d:o, 3,8 mm. $\varnothing \times \frac{5}{16}$ " .....	0 05
12	Fyrkantfäste till handbromsarm, lackerat .....	0 50
13	» mutter, brunerad .....	0 15
14	» » bricka, brunerad .....	0 05
16	Ställskruv för handbromsband, lack .....	0 95
17	» mutter, brunerad .....	0 15
20	Fotbromsarm, lack .....	0 60
21	» axel med hävarm .....	1 50
22	» » mutter, brunerad .....	0 15
24	Fotbromsband, kompl. med asbest, lack .....	5 55
25	» utan » » .....	3 75
26	Asbestband för nr: 24 .....	1 80
27	Kopparnit till d:o, 3,8 mm. $\varnothing \times \frac{3}{8}$ " .....	0 05
28	Föreningslänk för fotbromsband .....	0 40
29	Axel till föreningslänk och fotbromsband .....	0 85
30	» mutter till d:o, brunerad .....	0 15
32	Mellanlänk till fotbromsband .....	0 10
34	Pinne till mellanlänk till fotbromsband, 21,5 mm. lång .....	0 15
35	» » övre och undre fäste till d:o, 24 » » .....	0 15
37	Bromsbygelfäste, lack .....	0 25
38	» skruv, brunerad .....	0 30
39	» mutter, » .....	0 15
42	Bromstrumma, lackerad .....	8 —
43	» fästmutter .....	1 75
15210	Bromsreglering för handen, kompl. med kabel .....	15 —
	Delar till d:o:	
1	Handtag, komplett, förn .....	7 50
2	» utan lösa delar, förn .....	3 —
3	» skruv, förnicklad .....	0 20
4	» mutter, » .....	0 10
5	» charnier, » .....	3 75




15205/42




15210/1

15210/2



15215/2



15205



15205/43



15205/37-39



15210/6



15210/8-13



15210/5



15210/15



15215/3



15215/4



15215/5

15215/13

15215/7

15215/10-12

15215/6


15215/13

N:r	B e n ä m n i n g	Pris	
		Kr. öre	
15210/6	Handtagscharnier-överfall, förn.	1 35	
7	Överfallsfästskskruv, förn.	0 05	
8	Kabelfästbygel, lackerad	0 40	
9	Fästskskruv för d:o, brunerad	0 25	
10	Mutter för d:o, brunerad	0 15	
11	Fäste för kabelspännskruv å nr 8	0 40	
12	Kabelspännskruv å nr 8, brunerad	0 40	
13	» -mutter, brunerad	0 20	
15	Charnier	0 80	
16	» bult	0 15	
17	Kabelnippel	0 05	
18	Kabel, inre, 1,9 mm., med fastlödd nippel	1 05	
19	» ytter, 5 mm.	1 85	
15215	Bromsreglering för fot, komplett	8 50	
	Delar till d:o:		
2	Bromspedal, rak, för typ 170	2 60	
3	» böjd, för typ 170 och 180—200	2 60	
4	Fästbult till d:o	0 90	
5	Fjäder till bromspedal	0 60	
6	Bromsstäng, bakre, med charnier, lack.	2 —	
7	» främre, med charnier, lack.	2 35	
8	» bakre, med charnier, lack., för typ 170—200	2 15	
9	» främre, med charnier, lack., för typ 170—200	2 40	
10	Justeringshylsa, förnickl.	1 10	
11	» mutter, vänstergång, förn.	0 15	
12	» » högergångad, förn.	0 15	
13	Bult till charnier	0 15	
15345	Eker, 10 I.W.G., 3,30 mm., gångad, förn.	0 07	
15347	» 10 I.W.G., 3,30 mm., gångad, lackerad	0 11	
15355	Ekernippel, för 10 I.W.G.-eker, förnicklad	0 06	
15357	» för 10 I.W.G.-eker, lackerad	0 07	
15362	Fjäderbricka, dubbel, $\frac{7}{16}$ " inre diam, lackerad	0 05	
15365	» » $\frac{11}{16}$ " inre diam., lackerad	0 10	
15370	15371	» enkel, för $\frac{7}{16}$ " bult	0 03
15372	» » » $\frac{5}{16}$ " bult	0 03	
	» » » $\frac{1}{4}$ " bult	0 03	
	Fotbroms, se broms.		
15425	Fotbräden, uppfällbara, (för typ 170—200). Komplett sats, best. av två fotbräden med gummimattor och fästanordning	39 —	
	Delar till d:o:		
1	Fotbräde med gummimatta, komplett, höger eller vänster ...	8 50	
3	Fotbräde, plåtstommen med hållare	4 50	
4	Gummimatta	3 10	
5	Nit till d:o	0 05	

15362-65




15425/7



15425/1




15425/4



15425/11



15425/12



15425/14




15425/15

15425/13


15425/16




Nr	B e n ä m n i n g	Pris Kr.öre
15425/6	Hällare för fotbräde .....	0 50
7	Fäste för fotbrädshållare .....	1 —
8	» » » för typ 180—200 .....	1 —
9	Bult för fotbrädshållare .....	0 20
10	Mutter .....	0 25
11	Linjal till fotbräde, höger .....	2 70
12	» » » vänst., m. lagerhylsa f. fotfrikoppl.-axel	5 65
13	Fästbult .....	1 15
14	Mellanhylsa, främre .....	1 25
15	» bakre .....	1 50
16	Yttre hylsa .....	0 75
17	» » bakre, höger .....	0 65
15430	Fotstöd för bakpassagerare, Stensholms fabrikat, utan gummiplatta .....	4 — par
15435	D:o med gummiplatta .....	5 50
15450	Framgaffel, dubbelfjädrande, lack., kompl. .... Delar till d:o:	135 —
1	Gaffelram, lackerad (vid beställning uppgiv typ) .....	60 —
3	Gaffelkrona med rör, lack., till 170—200 .....	11 —
5	» maskinarbetad, till 170—200 .....	5 75
6	Gaffelrör .....	2 75
7	» -förstärkning .....	0 25
8	Gaffelsked .....	2 50
9	Spiralfjäder, lång, lack., 7 mm., för 170 .....	2 60
10	» » » 6 » » 180—200 .....	2 60
12	» kompl., lack., för typ 170, utan muttrar .....	4 20
13	» » » » » 180—200, » » .....	4 20
14	kort, 7 mm., för 170 .....	1 90
15	» 7,5 » » 180—200 .....	1 90
16	» kompl., lack., för 170 .....	2 50
17	» » » » » 180—200 .....	2 50
19	Fästskruv, övre, för lång fjäder, brunerad, för 170—200 .....	0 30
20	Mutter för fästskruv, övre, för lång fjäder, brunerad .....	0 15
21	Mutterbricka, övre, för lång fjäder, för 170—200 .....	0 40
23	Fästskruv, nedre, för lång fjäder, för 170—200 .....	0 50
24	Mutter, nedre, för lång fjäder, brunerad .....	0 15
25	Mutterbricka, undre, för lång fjäder, brun., för typ 170—200 .....	0 35
27	Bricka för lång fjäder, typ 170—200 .....	0 05
31	Styrbult, undre, för kort fjäder .....	0 50
32	Styrbultmutter, undre, för kort fjäder .....	0 15
33	» -bricka, undre, för kort fjäder .....	0 04
34	Fjäderbalans, lackerad .....	7 50
35	» -axel .....	0 60
36	» » -fästskruv, brunerad .....	0 25




15450




15450/1



15450/2



15450/9



15450/14



15450/25



15450/34



15450/28




15450/35




15450/53



15450/50




15450/61-63



15450/62-64



15450/67




15450/69




15450/70

N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr.öre
15450/37	Fjäderbalansaxelfästmutter, brunerad .....	0 15
38	Gaffelbrygga, nedre .....	5 25
40	» övre .....	3 50
42	Fjäderstöd, övre .....	4 10
44	» undre, typ 170 .....	1 —
45	» » 180—200 .....	1 —
47	Gaffelände .....	1 25
50	Styrstångsklammer, brunerad .....	6 40
53	» -skruv, brunerad .....	0 55
54	» -mutter, brunerad .....	0 20
61	Charnierlänk, övre, högäng, brunerad, typ 170—200 ...	2 60
62	» undre, högäng, brunerad, typ 170—200 ...	2 60
63	» övre, vänstergäng, brunerad, typ 170—200 ...	2 60
64	» undre, vänstergäng, brunerad, typ 170—200 ...	2 60
67	Charnieraxel, övre, för typ 170—200 .....	1 95
69	» undre, bakre, för typ 170—200 .....	1 95
70	» » främre, för typ 170—200 .....	1 95
74	Mutter, högängad, brunerad, för charnieraxel .....	0 30
75	» vänstergängad, d:o, d:o .....	0 30
76	Stagrör .....	1 60
77	Mellanrör .....	0 35
	Smörjkopp, se detta ord.	
<b>Frikopplingsreglering för hand:</b>		
Delar till d:o:		
Handtag, fornicklat, se Bromsreglering.		
15500/10	Kabel, 1,9 mm, med fastlödd nippel .....	1 05
11	» -spiral, 5 mm. ....	1 85
12	» -nippel .....	0 05
13	» » för typ 170—200 .....	0 15
15	» -fästplåt, fornicklad, för typ 170—200 .....	1 85
16	Fästsksruv för d:o, större, fornicklad .....	0 30
17	» » mindre, fornicklad .....	0 05
18	Kabel-spännyhylsa för typ 170—200 .....	0 10
30	» -charnier, fornicklat .....	0 70
35	» -spännsksruv, fornicklad .....	0 40
36	» -spännmutter, fornicklad .....	0 20
15525	<b>Frikopplingsreglering för fot, kompl., typ 170 .....</b>	<b>6 25</b>
Delar till d:o:		
1	Frikopplingspedal .....	1 35
2	Axel till d:o .....	1 05
3	Axelarm .....	0 90
4	Fjäder till pedal .....	1 15




N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr.öre
5	Lagerhylsa för pedalaxel, se Foträdesdelar.	
8	Kopplingsstång .....	1 80
10	Justeringsmutter .....	0 25
12	Kontramutter .....	0 15
	<b>Manövreringsanordning för Schebler-förgasare:</b>	
15570	Vridhandtag, se Handtag.	
15572	Kabelspiral med kabelledare .....	2 85
	» enbar .....	1 65
15573	Kabelledare .....	0 90
15574	Kabel, inre (pianoträd) .....	0 15
15575	» -ändhylsa .....	2 60
15576	» -stoppskruv .....	0 10
15577	» -spänkklammer, större .....	0 15
15578	» » mindre .....	0 10
15579	Skrub till kabelspänkklammer .....	0 10
15580	Mutter till d:o .....	0 05
15581	Kabelfäste för Schebler De Luxe förgasare .....	0 10
15602	Gummiringsavtagare, 210 mm. lång .....	1 25
15605	» 190 mm. lång .....	0 95
15625	Handtag för styrstången, av gummi 1"×5", med fastsättningslapp .....	1 50
15630	D:o, vridbart, kompl., med gummi och invändiga delar samt stödskruv, höger eller vänster .....	10 50
	<b>Delar till d:o:</b>	
1 o. 2	Handtagsstomme, höger- eller vänsterskuren, med hylsa .....	5 20
3	Gummihylsa .....	2 40
4	Regleringskolv .....	1 25
6	» -rulle .....	0 45
8	Pinne till d:o .....	0 10
9	Skrub till regleringskolv .....	0 55
10	Stödskruv .....	1 55
15700	Hjul, fram-, 28"×3", med lackerad skena, utan gummi .....	55 —
15710	» bak-, 28"×3", med lackerad skena, utan gummi .....	130 —
15750	Hjulnav, fram-, komplett, lackerat .....	35 —
	<b>Delar till d:o:</b>	
1	Navhylsa, lackerad .....	15 —
2	Mellanhylsa .....	5 50
11a	Axel, typ 170—200, längd 178 mm. ....	1 10
16	» -mutter, tjock .....	0 25
17	» » tunn .....	0 20
19	Mutterbricka .....	0 04
20	Ändhylsa, lackerad .....	0 75




11 a


15750




15750/1



15775/1




15775 med genomgående axel (170 och 180)



15775/50




15775/68



15775/55



15775/65



15872



15882



16002

N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
15750/24	Filtbricka .....	0 04
40	Kullager, 47×20×14 mm. ....	7 —
45	Ringmutter, högergängad, lackerad .....	1 40
46	» vänstergängad, lackerad .....	1 40
50	Damskydd, för typ 170—200 .....	0 50
60	Mellanring till d:o .....	0 50
15775	Hjulnav, bak-, komplett, lackerat, med kedjekrans .....	115 —
	Delar till d:o:	
1	Navhylsa med styrbultar, lackerad .....	30 —
16	Mutter till axel, brunerad .....	0 25
19	» -bricka till d:o .....	0 04
24	Filtbricka .....	0 04
30	Mellanhylsa .....	1 25
31	Axel, genomgående, för typ 170—200 .....	2 55
32	Ändhylsa, höger, lackerad, för axel n:r 31 .....	4 —
33	» vänster, lackerad, för axel n:r 31 .....	3 65
40	Kullager, 47×20×18 mm. ....	11 55
45	Ringmutter, högergängad, med hals, lackerad .....	1 10
45a	» » ytter (stoppmutter), lackerad .....	0 95
46	» vänstergängad, med fläns, lackerad .....	1 75
47	Stoppbricka .....	0 10
50	Kedjehjul, fjädrande, $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{8}''$ , lackerat, 48 tänder .....	24 —
55	Styrring, lackerad .....	1 75
58	Fästbult för styrring, typ 170—200 .....	0 70
59	Fästbultsmutter, brunerad .....	0 15
60	» -bricka .....	0 05
65	Gummibuffert .....	1 20
66	Mellanring till bromsplattan, för typ 170—200 .....	0 45
67	Bricka till kedjesträckning .....	0 55
	Smörjkopp, se detta ord.	
15830	Hjulskena av stålplåt, vulstmodell, $28'' \times 3''$ , borrad, lackerad ...	12 40
15872	Isoleringsband, 20 mm. breda, i rullar .....	1 20
15882	Kabel, lednings-, 7 mm. grov, gummisolerad .....	0 70
15890	» manövrerings-, ställina, inre, 1,6 mm. ....	» 0 15
15892	» » » 1,9 » .....	» 0 20
15893	» » pianoträd, (för vridhandtag) .....	» 0 10
15898	» » » Bowden», ytter spiral, svart, överdragen, 4 mm. ....	» 0 85
15899	» » » Bowden», ytter spiral, svart överdragen, 5 mm. ....	» 0 95
15900	» » » Bowden», ytter spiral, svart överdragen, 6 mm. ....	» 1 25



Drivkedja




Kedjelås



Magnetkedja




Dubbellänk




16150/2



16150/6




16105




16150/3




16180



16155/2




16160/1



16160/2



16160/3




16260/4


Nr	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
16002	Kabelhållare av svartlackerad plåt, enkel .....	0 05
16003	» » » » dubbel, kort .....	0 10
16004	» » » » » lång .....	0 10
16050	Kedja Renold, bästa engelska fabrikat, $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{8}''$ .... pr fot	3 50
26	Kedjelås med fjäder .....	0 75
30	Dubbellänk .....	0 95
16051	Drivkedja, bakre, för typ 170, 180, 190 och 200; (100 rullar) ...	18 25
16052	» främre, för typ 170, 180, 190 och 200; (56 rullar) ...	11 25
16100	Kedja Renold, bästa engelska fabrikat, $\frac{1}{2}'' \times \frac{1}{8}''$ .... pr fot	0 70
16101	Magnetkedja för typ 170 (54 rullar) samt 180, 190 o. 200 (52 rull.)	1 —
26	Kedjelås med fjäder .....	0 20
30	Dubbellänk .....	0 30
	Kedjehjul, fjädrande, för bakhjulsnavet, se Hjulnav. » för motor, se sid. 29. » » växellåda, se sid. 50.	
16105	Kedjenitpress .....	6 50
16150/2	Kedjeskydd, bakre, lackerat, för typ 170 .....	5 25
3	» » » » » 180—200 .....	6 —
5	Fästklots, lackerad .....	0 30
6	Fästbygel, lackerad .....	0 20
7	» -skruv, brunerad .....	0 35
8	» -mutter, brunerad .....	0 10
12	Stag till kedjeskydd, bakre, för typ 180—200 .....	0 25
13	Skrub till d:o .....	0 30
14	Bricka till d:o .....	0 10
16	Fästskskruv, främre, brunerad, för typ 170—200 .....	0 30
17	» -bricka .....	0 04
16155/2	Kedjelåda, främre, utan lösa delar, lackerad, för typ 170 .....	10 —
3	» » » » » 180—200 .....	10 —
5	Fästbygelskruv, brunerad .....	0 35
6	Fästskskruv, främre eller bakre, för 170—200 .....	0 30
7	» -mutter till d:o .....	0 15
8	» -bricka till d:o .....	0 04
16160/1	Kedjeskydd, ytter, för magnetkedja, lackerat, typ 170 .....	4 50
2	» » » » » 180—200 .....	4 50
3	» inre, » » » » » 170 .....	4 50
4	» » » » » 180—200 .....	4 50
5	» -fästskskruv, brunerad .....	0 30
6	Kedjeskyddfästskskruvmutter .....	0 15
7	» -bricka .....	0 10
16175	Kedjespännskruv, vänster, lackerad .....	1 80
16176	» höger, lackerad .....	2 25
16177	» -mutter brunerad .....	0 15
16178	» -bricka, brunerad .....	0 10




16200/1



16200/10-11



16200/13-14




16230




16200/20



16200/22



16285




16294—97

Nr	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
16180	Kedjespännskruv, för typ 170—200 .....	0 55
16181	Stoppmutter till d:o .....	0 15
16200	Ljuddämpare, kompl., för typ 170, nyare, och typ 180—200, förn. Delar till d:o:	56 50
1	Förgreningsmuff, kompl., med spjäll men utan spännskruvar	12 —
2	Spjäll med pedal .....	0 55
3	Skruv till spjäll .....	0 25
4	Fjäderbricka till spjäll .....	0 07
5	Stoppskruv för spjäll .....	0 10
10	Avgasrör, oljat, typ 170 .....	6 35
11	» fornicklat, typ 180—200 .....	11 —
13	Utblåsningsrör, främre, oljat, typ 170 .....	3 25
14	» » » 180—200 .....	5 —
16	» bakre, oljat, typ 170 .....	2 50
17	» » forn., typ 180—200 .....	2 50
18	Mutter till utblåsningsrör, forn., typ 170—200 .....	1 75
19	Packning .....	0 15
20	Klammer, lackerad, typ 170 .....	0 40
21	» fornicklad, typ 180—200 .....	0 45
22	Hållare .....	0 15
23	Fäste till bakgaffeln .....	0 25
24	Spännskruv till avgasrör .....	0 45
25	Mutter till d:o .....	0 15
26	Spännskruv till utblåsningsrör .....	0 35
27	Mutter till d:o .....	0 15
28	Klammer- och hållareskruv .....	0 30
29	Mutter till d:o .....	0 15
16230	Luftpump av celluloid, komb. hand- och fotpump (18"×7/8") .....	4 —
  <b>Tändningsreglering m. fl. delar för tändapparat ZAV och FFV samt för tänddynamo EVE:</b>		
16250	Kabelspiral med kabelledare (för handtagsreglering) .....	3 25
16252	Kabel, inre, (pianoträd för handtagsreglering) .....	0 15
	Obs! Vid beställning av ovanstående kabelspiral och kab- belledare torde uppgivas, för vilken tändapparat och ma- skintyp de äro avsedda.	
16255	Kabeländhylsa .....	2 60
	Kabelspännskammer, större, se n:r 15577. » mindre, se n:r 15578.	

Nr.	B e n ä m n i n g	Pris
		Kr. öre
16257	Kabelsko till ledningskabel (vid tändstiftet) .....	0 20
16258	Fästspröv för magnethylla .....	0 30
	» -mutter till d:o .....	0 20
16260	Pinne till spännsband .....	0 15
	<b>För tändapparat ZAV:</b>	
16265	Kabelfästspröv för ställarm, förn. ....	0 40
16266	» -mutter till d:o .....	0 05
16268	Manövreringskabel, inre, 1,6×1390 mm., med fastlödd nippel ...	1 —
16269	» ytter, Bowden nr 1, 1275 mm. lång .....	1 20
	Kabelnippel, se nr 17004.	
16270	Ställarmsfjäder .....	0 40
16271	Fjäderfästspröv .....	0 10
16272	Kabelspännspröv .....	0 40
16273	» -mutter .....	0 20
16274	Fäste för kabelspännspröv för 170 (spakreglering) .....	0 30
16275	Magnetfästspröv .....	0 20
16276	» -mutter .....	0 10
	Magnetedja, se nr 16101.	
16277	Magnetedjehjul .....	3 20
16278	Krysskil till d:o .....	0 20
16279	Fästspröv till d:o .....	0 25
16280	» -bricka till d:o .....	0 06
16282	Magnethylla, typ 170 .....	4 60
16283	Tändningskabel, 7 mm., med kabelsko, lång .....	0 95
16284	» 7 » » » kort .....	0 85
	<b>För tändapparat FFV:</b>	
16285	Magnethylla, typ 180 .....	4 25
16286	Magnetedjehjul .....	3 20
	Magnetedja, se nr 16101.	
	Krysskil, fästmutter och bricka för kedjekrans, se nr 17225.	
16287	Tändningskabel, 7 mm., med kabelsko, lång, typ 180 .....	0 95
16288	» 7 » » » kort, typ 180 .....	0 85
	<b>För tänddynamo EVE:</b>	
16290	Magnethylla av mässing, typ 170 .....	6 40
16291	» » » » 180—200 .....	6 —


Nr.	B e n ä m n i n g	Pris
		Kr. öre
16292	Magnetedjehjul .....	3 20
	Magnetedja, se nr 16101.	
	Krysskil, fästmutter och bricka för kedjekrans, se nr 17230.	
16294	Tändningskabel, 7 mm., m. kabelsko o. stickkabelsko, lång, typ 170	1 60
16295	» 7 » » » » » 180—200	1 60
16296	» 7 » » » » kort, typ 170	1 60
16297	» 7 » » » » 180—200	1 60
16298	Stickkabelsko för tändningskabel .....	0 45
	<b>M o t o r - d e l a r :</b>	
16300/1	Cylinder, främre, till typ 180—200 .....	70 —
2	» bakre, » » 180—200 .....	70 —
3	» främre, » » 170 .....	70 —
4	» bakre, » » 170 .....	70 —
9	Fästbulb för cylindrar .....	0 25
10	» -mutter för cylindrar, förficklad .....	0 15
11	Bricka under cylindern, till typ 180—200 .....	0 15
15	Vehushalva, höger, med bussningar, typ 170 .....	60 —
16	» » » » typ 180—200 .....	60 —
20	Kullager, höger, 42×20×9 mm. ....	5 40
21	» -bussning, höger .....	6 60
22	Stödring för kullager till nr 15 .....	0 30
23	Metallbussning för höger motoraxel, typ 180—200 .....	6 —
24	Stoppspröv för metallbussning, typ 180—200 .....	0 10
25	Bussning, 24 mm., för kamjhulsaxel för utbläsningsventilerna, i vevhuset .....	1 —
26	Bussning, 21 mm., för kamjhulsaxel för insugningsventilerna, i vevhuset .....	1 —
30	Vehushalva, vänster, med bussningar, typ 170 .....	51 —
31	» » » » » 180—200 .....	51 —
35	Kullager, vänster, 47×20×14 mm. ....	7 —
36	» » typ 180—200 .....	7 90
37	» -bussning, vänster .....	8 —
38	» » typ 180—200 .....	8 40
40	Stödring för kullager till nr 30 .....	1 25
41	Mellanbricka till kullager, vänster, typ 180 .....	0 95
44	Lock till ventilstyrn-hus, typ 170, för »Best o. Lloyd» oljepump .....	13 75
45	» » » » 180—200 .....	13 75
45a	Packning till d:o .....	0 50
46	Lockspröv till ventilstyrningshus .....	0 15
47	Kullagerkapsel för vänster vevushalva, typ 170 .....	4 10
48	» » » » » typ 180—200 .....	4 10

**Delar nr: 16300:**




N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr.öre
16300/49	Bussning för kamhjulsaxel till bakre utblåsningsventilen med genomgående häl (i locket) .....	0 75
50	Bussning för kamhjulsaxel med botten (i locket) .....	0 75
51	» » » » » genomgående häl (i locket) för typ 170 med »Best o. Lloyd« oljepump, typ 180—200 .....	0 75
56	Kanna, standard, av gjutjärn, typ 170 .....	7 40
56/1	» 0,5 mm. överdim., av gjutjärn, typ 170 .....	8 50
56/2	» 1,0 » » » » 170 .....	8 50
56/3	» 1,5 » » » » 170 .....	8 50
56/4	» 2,0 » » » » 170 .....	8 50
57	» standard, av gjutjärn, typ 180 .....	7 40
57/1	» 0,5 mm. överdim., av gjutjärn, typ 180 .....	8 50
57/2	» 1,0 » » » » 180 .....	8 50
57/3	» 1,5 » » » » 180 .....	8 50
57/4	» 2,0 » » » » 180 .....	8 50
	Kannring, se n:r 16300/74.	
61	Kannbult, standard, 12,57 mm. diam., typ 170, f. stoppfjäder .....	2 25
61/1	» överdim. 12,67 » » 170, » » .....	2 50
61/2	» » 12,77 » » 170, » » .....	2 50
62	Stoppfjäder till d:o .....	0 10
63	Kanna, stand, lättmetall, typ 180 A, 190 och 200 .....	10 —
63/1	» 0,5 mm. överdim., lättmetall, typ 180 A, 190 och 200 .....	11 —
63/2	» 1,0 » » » » 180 A, 190 » 200 .....	11 —
63/2	» 1,5 » » » » 180 A, 190 » 200 .....	11 —
63/4	» 2,0 » » » » 180 A, 190 » 200 .....	11 —
	Kannring, se n:r 16300/74.	
64	Kannbult, standard, 12,57 mm. diam., typ 170—180, f. stoppskruv .....	2 25
64/1	» överdim. 12,67 » » 170—180, » » .....	2 50
64/2	» » 12,77 » » 170—180, » » .....	2 50
65	Stoppskruv till d:o .....	0 25
66	Låspinne till d:o .....	0 03
69	Kannbult, standard, 13,0 mm. diam., typ 180 A, 190 och 200 .....	2 75
69/1	Kannbult, överdim. 13,1 mm. diam., typ 180 A, 190 och 200 .....	3 10
69/2	» » 13,2 » » » 180 A 190 » 200 .....	3 10
70	Ändtapp till d:o av koppar .....	0 40
74	Kannring, standard, 65,00 diam. $\times$ 2,38 br. $\times$ 2,73 tj., typ 170-200 .....	0 75
74/1	» 1:sta överdim., 65,50 $\times$ 2,38 $\times$ 2,73 mm., typ 170—200 .....	0 75
74/2	» 2:dra » . 66,00 $\times$ 2,38 $\times$ 2,73 » » 170—200 .....	0 75
74/3	» 3:dje » 66,50 $\times$ 2,38 $\times$ 2,73 » » 170—200 .....	0 75
74/4	» 4:de » 67,00 $\times$ 2,38 $\times$ 2,73 » » 170—200 .....	0 75
74/b	» standard dim., 65,00 $\times$ 2,80 $\times$ 2,73 » » 170—200 .....	0 75
74/1b	» 1:sta överdim., 65,50 $\times$ 2,80 $\times$ 2,73 » » 170—200 .....	0 75
74/2b	» 2:dra » 66,00 $\times$ 2,80 $\times$ 2,73 » » 170—200 .....	0 75
74/3b	» 3:dje » 66,50 $\times$ 2,80 $\times$ 2,73 » » 170—200 .....	0 75

**Delar nr 16300:**




Nr	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
16300/74/4b	Kannring, 4:de överdim., 67,00×2,80×2,73 mm., typ 170—200	0 75
75	Balanshjul, typ 170 .....	9 85
76	» » 180—200 .....	9 85
79	Bricka till d:o .....	0 35
81	Vevstake med bussningar, typ 170 .....	11 50
82	» » » kluven, typ 180—200 .....	24 75
83	» » » enkel, typ 180—200 .....	18 75
85	Kannbultsbussning, typ 170, 180 och 180 A .....	2 25
86	» » 190 och 200 .....	2 25
88	Rullhållare .....	4 50
90	Ytterring för rullager, typ 170 .....	4 20
91	» » » smal, typ 180—200 .....	2 65
92	» » » bred, typ 180—200 .....	4 20
93	Rulle, standard, 5,510 mm. i diam. för typ 170 .....	0 12
93/1	» överdim., 5,515 » » » » 170 .....	0 15
93/2	» » 5,520 » » » » 170 .....	0 15
93/3	» » 5,525 » » » » 170 .....	0 15
93/4	» » 5,530 » » » » 170 .....	0 15
94	» standard, 5,535 » » » kort, för typ 180—200 ...	0 10
94/1	» » » 180—200 .....	0 15
94/2	» » 5,540 » » » » 180—200 .....	0 15
94/3	» » 5,545 » » » » 180—200 .....	0 15
94/4	» » 5,550 » » » » 180—200 .....	0 15
95	» standard, 5,535 » » » lång, » » 180—200 ...	0 12
95/1	» » » 180—200 .....	0 15
95/2	» » 5,540 » » » » 180—200 .....	0 15
95/3	» » 5,545 » » » » 180—200 .....	0 15
96	» 5,550 » » » » 180—200 .....	0 15
96	Stödbricka till rulle .....	0 35
97	Ventilstyrning av gjutjärn, för utbläsningsventil .....	3 75
97a	» » brons, för insugningsventil .....	4 50
98	Förskruvning till tryckfördelarrör .....	0 70
100	Förskruvning till oljeintag från droppkontroll, typ 170 .....	2 —
102	» » » handp., m. spår, typ 180—200 .....	0 80
103	» » » i ventilstyrningshus, typ 180—200 .....	0 60
105	Bottenskruv till vevhuset .....	0 25
108	Lock till utbläsningsventil, förnicklat, typ 170 .....	3 50
109	» » insugningsventil, förnicklat, typ 170 .....	2 45
110	» » ventil, typ 180—200 .....	3 50
113	Kopparasbestpackning till 108—110 .....	0 15
<b>Insugningsanordning för Schebler förgasare:</b>		
140	Insugningsrör, mattförm., till Schebler förgasare HX 159 ...	6 —
142	» » » Schebler de Luxe förgasare DLX12 och DLX12A, typ 180 A—190 .....	6 —

**Delar n:r 16300:**




N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
16300/143	Tätningsskona till d:o .....	0 50
144	Spännmutter till d:o .....	1 75
145	Förskruvning med sexkant .....	1 70
146	» utan sexkant .....	0 90
147	Kopplingsmutter .....	1 65
148	Stoppmutter .....	1 —
149	Förskruvning till utblåsningsrör .....	1 75
156	Ventil, insugnings- eller utblåsnings-, typ 170 .....	5 —
157	» » » » » 180—200 .....	6 —
159	Ventilfjäder, typ 170 .....	0 45
160	» » 180, insugning eller utblåsning, förnicklad .....	0 60
161	» inre, typ 180 A .....	0 35
162	» typ 190 och 200, yttre till typ 180 A .....	0 60
166	Stödbricka till ventilfjäder, typ 170 .....	0 30
167	» » » » 180 .....	0 50
168	» » » övre, typ 180 A, 190—200 .....	0 40
169	» » » undre, typ 180 A, 190—200 .....	0 60
171	Ventilskyddsstöd, typ 180 och 190 .....	0 10
172	Ventilskydd, övre, typ 180 och 190 .....	0 75
173	» undre, typ 180 och 190 .....	0 75
174	Fjäderhållare till d:o .....	0 35
177	Krysskil till stödbricka .....	0 05
180	Nit till motoraxel .....	0 10
181	Motoraxel, höger, typ 170 .....	8 25
182	» » » 180—200 .....	8 25
183	» vänster, » 170 .....	9 25
184	» » » 180—200 .....	7 —
185	Konisk skruv till höger motoraxel .....	1 20
186	Kil för motoraxelkuggjhul .....	0 20
187	Kullagermutter till motoraxel, vänster, typ 170 .....	0 30
188	» » » » » 180—200 .....	1 10
199	Mutter, inre, till motoraxel, vänster, typ 180—200 .....	0 50
200	Vevtapp, typ 170 .....	7 10
201	Vevtapp, typ 180—200 .....	8 50
202	Vevtappsmutter .....	0 30
203	Kil till vevtapp, typ 180—200 .....	0 30
204	» » kedjekransen på motoraxeln .....	0 20
206	Kedjekrans, 16-tandad, $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{8}''$ .....	3 10
207	» 14—15-tandad, $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{8}''$ .....	7 75
208	» 17-tandad, $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{8}''$ .....	3 10
209	» 18—20-tandad, $\frac{5}{8}'' \times \frac{3}{8}''$ .....	7 75
210	Kedjekranscentrum, typ 170 .....	2 85
211	» » 180—200 .....	2 85
213	Skruv till kedjekrans .....	0 30

**Delar nr 16300:**



N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
16300/214	Mutter till d:o .....	0 15
215	Bricka till d:o .....	0 06
216	Kedjekrans, sammansatt .....	7 65
217	Axelmutter för kedjekrans .....	0 65
220	Ventilstängstyrning till utblåsningsventilerna, typ 170 .....	1 70
221	» » » » 180—200 .....	2 70
222	» » bakre insugningsventil .....	1 45
223	» » främre insugningsventil .....	2 —
225	Ventilstäng för utblåsningsventilerna .....	4 50
226	» » bakre insugningsventil .....	4 50
227	» » främre insugningsventil .....	1 40
230	Vipparm .....	2 75
231	Vipparmsaxel .....	1 45
232	Mutter till d:o, förnicklad .....	0 15
233	Pinne till vipparmaxel .....	0 05
234	Stoppmutter till ventiltramp, insugningsventilerna .....	0 15
235	Ventiltramp, typ 170 .....	0 40
236	» » 180—200 .....	0 50
237	Stoppmutter till ventiltramp, utblåsningsventilerna .....	0 60
239	Motoraxelkugghjul för kil, typ 170 .....	3 70
240	Kamhjul för utblåsningsventilerna, vänstergäng, typ 170—180 .....	7 —
241	» » insugningsventilerna, högengäng, typ 170—180 .....	11 —
242	Kamhjulsaxel för bakre utblåsningsventil, 75 mm. ....	2 75
243	Kedjekrans för magnetkedja, $1\frac{1}{2}'' \times 1\frac{1}{8}''$ .....	2 25
244	Mutter till d:o .....	0 20
245	Kamhjulsaxel för utblåsningsventil med spår .....	2 50
245a	» » insugningsventil, högengäng .....	1 95
246	Kamhjul för insugningsventilerna, typ 180 A, 190 och 200 .....	11 —
247	» » främre utblåsningsventil, typ 180 A, 190 och 200 .....	7 —
248	» » bakre utblåsningsventil, typ 180 A, 190 och 200 .....	7 —
249	Fästskruv till ventillyftaren .....	0 40
250	Mutter till d:o .....	0 15
251	Bricka till d:o .....	0 05
252	Bussning till d:o .....	0 15
253	Spiralfjäder till ventillyftare, typ 170 .....	0 40
254	» » » » 180—200 .....	0 40
255	Charnier .....	1 20
256	Skyddshylsa, övre, till ventillyftaren .....	0 55
257	» undre, till ventillyftaren .....	0 50
258	Fjäderbricka till ventillyftare .....	0 15
259	Ventillyftare, bakre .....	0 15
260	» främre .....	0 15
261	Pyskran, komplett, förnicklad .....	4 25
262	Lock till pyskran .....	0 95



16308




16309



16335




16311




16312

N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr.öre
16300/263	Hus till d:o .....	1 50
264	Kik till d:o .....	1 50
265	Bricka till d:o .....	0 10
266	Fjäder till d:o .....	0 04
267	Saxsprint till d:o .....	0 02
270	Pyskran (delar till denna tillhandahållas ej), typ 180—200 .....	2 —
271	Kopparasbestpackning till pyskran, 15×10 mm. ....	0 10
272	Vehusbult, 12×100 mm. ....	0 40
274	» 8×105 » .....	0 25
275	» 8×83 » .....	0 25
276	» -mutter, 12 mm. diam., brunerad .....	0 25
277	» » 8 » » » .....	0 15
	Utbläsningsrör, se Ljuddämpare.	
16308	Motorfästplåt, främre, höger, lackerad, typ 170—200 .....	1 85
16309	» » vänster, lackerad, typ 170—200 .....	1 70
16310	» bakre, höger, lackerad, typ 170 .....	2 —
16311	» » » » 180—200 .....	2 —
16312	» » vänster, » » 170 .....	2 —
16313	» » » » » 180—200 .....	2 —
	Nav, se Hjulnav.	
	Nippel, se Ekernippel.	
16325	Nummerplåt, främre, lackerad .....	1 50
16326	» bakre, lackerad .....	1 50
16335	Inskription, pr siffra resp. bokstav .....	0 25
16338	Nummerplåthållare för framskärm .....	0 30
16340	Fästsprut till 16325 vid nummerplåthållare .....	0 15
16341	Mutter till d:o .....	0 10
16342	Stag till främre nummerplåt .....	0 30
16345	Fästsprut till d:o .....	0 10
16346	Mutter till d:o .....	0 10
16347	Bricka till d:o .....	0 02
16348	Stag för bakre nummerplåt .....	0 35
16349	Överfall till bakre nummerplåt .....	0 20
16350	Skrut till d:o .....	0 10
16351	Mutter till d:o .....	0 10
	Bricka till d:o .....	0 02
	Nyckel, se Skruvnyckel.	
	Oljepump, motordriven, fabrikat »Best o. Lloyd»:	
16500	Komplett, med kontroll, »Mark II», större .....	20 —
16503	» utan » » » » .....	18 —
16510	» med kontroll, »Baby», mindre .....	13 —
16513	» utan » » » » .....	11 —



N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr.   öre
	Delar till d:o:	
1	Pumphus .....	8:—
2	Fästskruv till d:o .....	0:10
3	Mutter till d:o .....	0:10
4	Fjäderbricka .....	0:10
5	Drivaxel .....	3:—
6	Pumpcylinder med snäckhjul .....	6:30
6a	Snäckhjul av stål .....	—
7	Pumpkolv .....	3:—
8	Regleringsblock .....	5:50
9	Låsring till nr: 8 .....	1:50
10	Fästskruv till nr: 9 .....	0:10
11	Fjäderbricka till nr: 10 .....	0:10
12	Tilloppsförskruvning .....	1:—
13	Fiberbricka till d:o .....	0:05
14	Oljerörsnippel för tillopp .....	1:—
15	Skruvprop .....	1:—
16	Fiberbricka till d:o .....	0:10
16500/20	Oljekontroll, komplett, till »Mark II» .....	2
16510/20	»      »      »      » Baby » .....	2
	Delar till d:o:	
21	Kontrollhus .....	1:—
22	Kapsel .....	0:50
23	Kolvknapp .....	0:50
24	Kolv .....	0:10
25	Fjäder till d:o .....	0:10
26	Läderpackning till d:o .....	0:10
27	Fiberbricka för kontrollhus .....	0:10
28	Mutter till oljerör .....	0:35
29	Nippel till d:o, för 6 mm. rör .....	0:35
16525	Oljepump, hand-, till oljetank nr: 16535, för typ 170—200, komplett, med pumpändstycke .....	9
	Delar till d:o:	
1	Pumpcylinder, brunerasad .....	1 25
2	Pumplock, förnicklat .....	1 10
3	Pumpstång med handtag, förnicklad .....	2 65
4	» -ändbricka .....	0 35
5	Pumpfjäder .....	0 25
6	Pumpkanna av läder .....	0 05
7	Bricka till d:o, större .....	0 05
8	»      » mindre .....	0 05
9	Fästskruv för pumpkanna .....	0 20
	Pumpändstycke, komplett .....	2 60



16525/9 16525/1 16525/2-8

16535

16530



16531

16551-52

16544




16535/8


16561

16705/10

16700/27-28




16590




16600


N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr.öre
16530	Oljekran, för typ 170 .....	3 50
16531	» (trevägs-), för typ 180—200 .....	3 50
16532	Oljenippel med kula i oljerör från handpump .....	0 80
16533	Oljetank för typ 170—200: Delar till d:o:	
1	Oljetank, utan lösa delar, lackerad, för typ 170 .....	26 —
2	» » » » » » 180—200 .....	26 —
3	Fästbygel .....	0 20
4	» -mutter .....	0 15
5	Pumpfästbygel .....	0 20
6	» -mutter .....	0 15
7	Påfyllningslock med fjäder .....	3 25
8	» för typ 180—200 .....	0 75
	Oljerör med förskruvningar, kompletta, lackerade:	
16543	Tryckfördelarrör, 200 mm. långt .....	1 75
16544	» för typ 180—200 .....	2 50
16551	Från tank till pump, »Best o. Lloyd», 435 mm. långt, f. typ 170	3 50
16552	» » » » » för typ 180—200 .....	3 50
16559	handpump till motor, 300 mm. långt, typ 170 .....	3 15
16560	» » med oljekran till motor, 290 mm. långt, för typ 170 och 180—200 .....	3 15
16561	» kontroll »Best o. Lloyd» till motor .....	2 75
16562	» » » » » grenrör, typ 180-200 .....	6 90
16563	» trevägskran till långa kedjan, för typ 180—200 .....	2 60
16565	Oljeventil för vevhuset, komplett, för typ 170 .....	2 —
16566	Bricka till d:o .....	0 02
	Pump, se Luftpump.	
16590	Ram för typ 170, utan lösa delar, lackerad .....	185 —
16600	» » » 180—190, » » » » .....	185 —
16670	Reparationsask .....	1 20
	Ringavtagare, se Gummiringsavtagare.	
16700	Sadel, »Brooks 170», 360×310 mm., bästa engelska fabrikat ...	40 —
	Delar till d:o:	
2	Skenstag, höger, lackerat .....	2 —
4	» vänster, lackerat .....	2 —
7	Tvärstag, lackerat .....	1 60
10	Stödjespiral, lackerad, med skruv och mutter .....	1 —
12	Hängspiral, lackerad, med skruv och mutter .....	3 40
14	» -skruv, lackerad .....	0 25
16	» -mutter, lackerad .....	0 15
20	Fästsprut, främre, förficklad .....	0 45




16710



16715




16710/1



16715/2



16715/3




16732




16735




16740/51




16830




16835




16852



16865



16862-64




16866




16873

Nr	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
16700/25	Fästklammer, komplett, förficklad .....	6 25
27	» -skruv, förficklad .....	0 85
28	» -mutter, förficklad .....	0 25
29	Fjäderhållare, äldre mod. ....	1 50
16705	Delar till sadel »Lycett», för typ 170:	
1	Fjäderbricka .....	0 05
2	Fästmutter .....	0 15
3	Sadelfjäder .....	1 70
4	Fjäderfaste, övre .....	0 40
5	Mutter till d:o .....	0 15
6	Fästsprut för sadelfjäder .....	0 20
7	Mutter till d:o .....	0 15
8	Axel till sadel .....	0 60
9	Mutter till d:o .....	0 20
10	Sadelklammer .....	0 85
11	Sprut till d:o .....	0 60
12	Mutter till d:o .....	0 20
13	Ring till sadelklammer .....	0 15
16710	Sadel-topp »Brooks», kompl. m. klammer o. fjädrar, till typ 170	27 50
	Delar till d:o:	
1	Fjäderhållare, dubbel .....	2 30
2	Fästmutter till d:o .....	0 15
3	Fästbricka till d:o .....	0 05
4	Stödjespiral, se nr 16700/10 .....	1 —
5	Hängspiral, se nr 16700/12 .....	3 40
6	Fästsprut, övre, för fjäder .....	0 25
7	Mutter till d:o .....	0 15
8	Bricka till d:o .....	0 05
9	Sadelklammer .....	0 85
10	Sprut .....	0 60
11	Mutter .....	0 20
12	Ring .....	0 15
13		
16715	Sadel »Versmold», kompl. med klammer och fjädrar, till typ 180—200 (Då det är fråga om mod. 200, anmärkes detta särskilt i ordern.) .....	29 50
	Delar till d:o:	
1	Sadelklammer .....	0 85
2	Övriga smål delar = till sadeltopp »Brooks».	1 —
3	Sadeljärn för sadel »Versmold», till typ 180—200 .....	0 25
4	» -överfall .....	0 40
5	» -skruv .....	0 25
	» -mutter .....	




N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
16730	Sadelstolpe, komplett med bärjärn, för »Lycett» sadel, typ 170	6 90
16732	» » » » » » Brooks » » 170	6 90
16735	Sadelstolp-expanderskruv .....	1 —
16736	» -expanderkona .....	0 55
16740	Saxsprixt, 45×3,5 mm., 13/4" n:r 10.....	0 03
16742	» 32×3 » 11/4" » 11.....	0 02
16744	» 32×2,5 » 11/4" » 13.....	0 02
16746	» 32×2 » 11/4" » 14.....	0 02
16748	» 25×1,8 » 1" » 15.....	0 02
16750	» 32×1,6 » 11/4" » 16.....	0 02
16751	» 22×1,2 » 7/8" » 18.....	0 02
16830	Signalhorn (bollhorn) .....	9 50
	» elektriskt, se n:r 200-O-230, sid. 65.	
16850	Skiftnyckel, större, 230 mm. lång .....	4 70
16852	» » Bahco», n:r 81, 205 mm. lång .....	2 85
16860	Skruvmejsel, extra kraftig, 165 mm. lång .....	0 75
16862	Skruvnyckel med 13 och 15 mm. grepp .....	0 35
16863	» » 11 » 14 » » .....	0 35
16864	» » 14 » 15 » » .....	0 35
16865	» » 36, 26 och 17 mm. grepp .....	0 85
16866	» (Rapid) med 19, 15 och 8 mm. grepp .....	0 20
16870	» (Hylsnyckel) med 11 mm. grepp .....	1 60
	» för tändapparat, se Tändapparat.	
16873	» (Hylsnyckel) för växellåda .....	0 95
16874	» specialnyckel för bakhjulsnav .....	0 85
	» skiftnyckel, se detta ord.	
16890	Smörjkopp för smörjspruta, för typ 170 och 180, 1/4"	0 35
16891	» » » » » 180—200, 5/16"	0 35
16896	Smörjspruta för fett, ny modell .....	7 —
16899	Slang, komplett för d:o, äldre mod.	2 75
	» till n:o 16896 .....	2 75
	Startanordning, se n:r 17375.	
	Styrslagerdelar, typ 170-200:	
16934	Kontramutter, brunerad .....	0 85
16940	Kullagerskål .....	2 65
16941	Kullagerecentrum .....	1 30
16942	Justeringsring .....	2 80
16943	Mellanring .....	2 45
16944	Kula, 1/4"	0 02
16960	Styrstång, förn., 1" rör, 7/8" stolpe, typ 170, 180 och 190 .....	34 —
16965	» » 1" » 7/8" » » 180 A och 200 .....	34 —

N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
16972	Expanderskruv, förnicklad .....	1 25
16975	Kon till d:o .....	0 50
17001	Kabel för kompression med nippel .....	1 —
17002	Kabelspiral för kompression .....	0 90
17004	Nippel .....	0 10
17020	Ställ för bakgaffeln, lackerat, komplett, typ 170 .....	15 25
1	» utan lösa delar, typ 170 .....	13 —
2	» » » » 180—200 samt för typ 170 med skärm n:o 17141 .....	13 —
5	Skruv till bakställ .....	0 40
6	Mutter till d:o .....	0 18
7	Hylsa .....	0 40
8	Bricka .....	0 06
9	Fjäderbricka .....	0 15
17042	Ställ för framgaffeln, lackerat, komplett, för typ 180—200 samt typ 170 med skärm n:o 17105 .....	8 50
1	Skruv till d:o .....	0 15
2	Mutter till d:o .....	0 12
17105	Stänkskärm, främre, med nummerplåthållare, lack., 170—200 ...	14 —
5	Ställfjäder, övre .....	0 45
8	» undre .....	0 40
9	Läderskydd .....	2 —
14	Fästaband, övre, till d:o .....	0 20
15	» undre, till d:o .....	0 25
16	Läderbricka .....	0 15
18	Skruv till läderskydd .....	0 05
19	Mutter till d:o .....	0 10
20	Fästbygel, lackerad .....	0 25
21	Överfall till d:o, lackerat .....	0 15
22	Mutter till d:o, brunerad .....	0 12
23	Bricka till d:o .....	0 04
	Nummerplåthållare, se detta ord. » -fästplåt, se detta ord. » » -skruv, se detta ord. » » -mutter, se detta ord.	
17141	Stänkskärm, bakre, lång, lackerad, 170—200 .....	13 —
17151	» » kort, » 170—200 .....	8 —
	Skärmar för typ 170 med sidostycken tillverkas ej längre, utan tillhandahålla vi i stället skärmar enligt ovanstående.	
17155	Ställfjäder, lackerad, för typ 170, med bred skärm, bakre .....	2 —




Nr	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
17160	Ställfjäder, lack., för typ 180—190 samt typ 170 med skärm n:o 17141 .....	1 50
17161	Fästskruv till d:o, brunerad .....	0 10
17162	Mutter till d:o .....	0 10
17163	Bricka till d:o .....	0 02
17165	Skärmskruv, främre, brunerad .....	0 20
17166	Bricka till d:o .....	0 04
17170	Skärmfästskruv, övre .....	0 25
17171	Mutter till d:o .....	0 12
17172	Bricka till d:o .....	0 04
	Fästbygel med flera delar, se Bagagehållare.	
17180	Stag till stänkskärm, typ 170, för fram- och bakskärm .....	0 75
17182	» bakre, till framskärm, typ 180—190 samt typ 170 med skärm n:o 17105 .....	1 —
17184	» främre, till framskärm, typ 180—190 samt typ 170 med skärm n:o 17105 .....	1 —
17186	» till bakskärm, typ 180—190 .....	1 —
17192	Mutter, brunerad .....	0 12
17195	Fästskruv till skärmstag .....	0 15
17196	Mutter till d:o .....	0 10
17205	Tång, (brännaretång) .....	1 25
17215	» (kombinationstång) .....	1 25
<b>Tändapparat Bosch.</b>		
17230	Tänddynamo Eve, vänstergående, för typ 170 och 180 .....	240 —
	Delar till d:o:	
1	Spännsband för tänddynamo .....	par 6 25
2	Avbrytare, med kontakter, vänstergående .....	17 —
3	Avbrytarehammare med kontakt och fjäder .....	11 25
4	Dämpfjäder för avbrytarehammaren .....	0 25
5	Hjälpfjäder under avbrytarehammarens dragfjäder .....	0 25
6	Fästskruv för drag- och dämpfjädern .....	0 10
7	Kontakthållare .....	0 85
8	Tunn isolationsplatta för avbrytarebryggan .....	0 05
9	Tjock isolationsplatta för avbrytarebryggan .....	0 05
10	Isolationsbussning i avbrytarebryggan .....	0 15
11	Tunn isolationsplatta för kontakthållaren .....	0 03
12	Tjock isolationsplatta för kontakthållaren .....	0 03
13	Fästskruv för kontakthållaren .....	0 10
14	Fjäderbricka för d:o .....	0 05
15	Underläggsbricka för fästskruven .....	0 05

### Tänddynamo Eve.




17230



N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
17230/16	Underläggsring under avbrytarebryggan .....	0 05
17	Klämstycke för fasthållande av hammaren .....	0 60
18	Fästspröv för klämstycket .....	0 10
19	Isolationsbussning i mitten på avbrytareskivan .....	0 15
20	Platinaskruv, lång .....	10 —
21	Kontramutter för d:o .....	0 10
22	Kol med fjäder på baksidan av avbrytareskivan .....	0 60
23	Fästspröv för avbrytaren .....	0 50
34	Förställring, kompl., för vänstergående apparat .....	9 75
35	Avbrytarelöck .....	3 50
38	Förställarm med spännsband och skruv .....	3 —
41	Spännspröv för d:o .....	0 05
42	Fjäderhållare för avbrytarelöcket .....	1 50
51	Smörjkopp med lock .....	1 50
52	Stoppring för d:o .....	0 10
53	Smörjveke i lagerhuset .....	0 30
54	» med fjäder .....	0 50
55	Fästspröv för bakre gaveln .....	0 20
56	Kolhållare med kol och fjäder .....	5 —
57	Kol med fjäder för kolhållaren .....	0 60
58	Packning för kolhållaren .....	0 03
59	Fästspröv för kolhållaren .....	0 15
60	Gummimuff för kolhållaren .....	0 30
62	Kil för axeländan .....	0 25
63	Underläggsbricka för muttern .....	0 10
64	Sexkantmutter för axeländan .....	0 15
65	Fästspröv för främre gaveln .....	0 20
70	Kolborste med kabel .....	1 50
71	Kolborstfjäder .....	0 35
72	Fästspröv för kabeln å +kolborsthållaren .....	0 05
92	» » kåpan .....	0 25
93	Avbrytarenyckel .....	1 20
17231	Tändstift .....	3 —
17232	» för typ 180 A .....	3 —
17238	» -packning av koppar och asbestos .....	0 10
17240	Ventil för luftslang, Schrader system, förficklad .....	1 75
17242	» -bricka, 50 mm. lång .....	0 30
17244	» -lapp av gummi .....	0 55
17246	» -hatt (förskruvning) .....	0 60
17248	» » (lock) .....	0 20
17249	» innanrede, i askar om 5 st. .... pr ask	1 25
17250	Verktygsetui, utan verktyg .....	6 —
17260	Väska, verktygs-, 280×115×63 mm., m. utfällbar sida, m. plåtbesl.	8 75

N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
17262	Fästplåt .....	0 25
	» -bygel, se Bagagehållare.	
17270	» -skruv, brunerad .....	0 06
17272	» -mutter, brunerad .....	0 10
17300	Växellåda, tre utväxlingar, komplett utan kickstart och frikoppling .....	155 —
17305	Växellåda, tre utväxlingar, komplett med kickstart och frikoppling .....	235 —
	Delar till d:o:	
17300/ 2	Låda av aluminium, för typ 170—200 .....	19 50
3	Fästbulle till d:o .....	0 60
4	Mutter till d:o, brunerad .....	0 20
5	Bricka till d:o, brunerad .....	0 05
8	Skrupprop, för påfyllnings- och avtappningshål .....	0 40
11	Lock av aluminium, för typ 170—200 .....	9 25
13	Fästspröv till d:o, med sexkanthuvud .....	0 20
	Fjäderbricka till d:o, 1/4", se Fjäderbricka.	
14	Mutter av metall för frikopplingsgänga .....	4 75
15	Justeringsbricka till d:o .....	0 05
22	Bussning, främre, till axel nr 17300/84, typ 170—200 .....	1 15
23	Bussning, bakre, till axel nr 17300/84, typ 170—200 .....	1 30
25	Huvudaxel, utan lösa delar .....	13 50
30	Kuggjhul, 31 kuggar med kedjehulscentrum .....	13 25
30a	Stälkula 3/16" till d:o .....	0 02
31	Kedjekrans, 17 tänder, 5/8"×3/8" eller 5/8"×1 1/4" .....	6 25
33	Växlingskuggjhul för huvudaxeln, 26 kuggar, för typ 170—200 .....	13 25
34	Kuggjhul, 15 kuggar, för kickstarter .....	3 25
35	» 19 kuggar .....	5 50
38	Kullagerskål, dubbel, kedjesidan .....	2 75
39	Stälkula 1/4" till d:o .....	0 02
40	Lagerkon, ytter .....	1 15
42	Justeringsbricka till d:o .....	0 05
45	Lagerkon, inre .....	0 90
48	Kullager, kickstartsidan, 40×17×12 mm. ....	5 —
49	Stoppmutter för kedjekransen .....	1 05
50	Bricka till d:o .....	0 05
55	Hjälpxaxel, med kuggjhul, 19 kuggar .....	13 —
59	Växlingskuggjhul för hjälpxaxel, 24 kuggar, för typ 170—200 .....	7 —
60	Kuggjhul, 31 kuggar .....	6 50
61	Krysskil .....	0 20
63	Stoppmutter för huvud- och hjälpxaxel .....	0 35
64	Bricka för huvud- och hjälpxaxel .....	0 05



17260



17300/3




17300/8




17300/14




17300/15



17305



17300/2




17300/11



17300/22



17300/23



17300/25




17300/48



17300/49



17300/50



17300/31




17300/40



17300/38




17300/45



17300/30




17300/33




17300/35




17300/34



17300/55



17300/59



17300/60



17300/66-68



17300/61



17300/63



17300/64




17300/74



17300/77



17300/75-76




17300/80




17300/73


N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
17300/66	Kullager, kickstartsidan, 32×12×10 mm.	4 40
68	» » 40×17×12 »	5 —
70	Justeringsbricka	0 05
73	Frikopplingsarm, lackerad, för typ 170—200	1 10
74	» -gänga	3 60
75	» -stäng	0 60
76	» » för typ 180—200	0 60
77	Ändbricka till d:o för typ 180—200	0 65
78	Fästmutter för frikopplingsgänga	0 13
80	Ledareplåt för växlingskuggjul	1 15
82	Växlingsgaffel för typ 170—200	3 25
84	Axel till n:r 82 växlingsgaffel	1 95
85	Styrhylsa till d:o för typ 170—200	0 75
87	Axelmutter (kronmutter) för typ 170—200	0 40
90	Växlingsarm för typ 170—200	0 80
17350	Växelanordning, utvändig: Delar till d:o:	
2	Växelpak utan kula, typ 170	4 85
3	» » » » 180	2 75
4	Träkula	0 30
5	Bricka tillträkula	0 15
7	Växelsegment, lackerat, för typ 170	1 30
8	Växelsegment, lackerat, med läsbygel, typ 180—200	1 50
9	» -fästspröv	0 15
12	Växelpakaxel med arm, lackerad, typ 170	3 50
13	» » » » » 180—200	3 50
15	» -fästmutter, brunerad	0 25
16	» » -bricka, brunerad	0 05
18	Växelstäng, kort, med charnier, högerlägg, lack, typ 170 o. 180	1 70
20	» » » » vänsterlägg, » » 170 o. 180	1 70
21	Växelstängsmutter, högerlägg, förficklad	0 20
22	» vänsterlägg, förficklad	0 20
23	Justeringshylsa	1 15
25	Växelstäng, lång, lackerad, med 2 charnier	3 10
33	Charnierbulle	0 16
35	Saxspinn, se detta ord	0 02
36	Vinkelarm, lackerad	3 —
37	» -fästmutter, brunerad	0 15
37	» » -bricka, brunerad	0 05
17375	Kickstarter:	
1	Spärrhjul, 45 kuggar	11 50
6	Startvev, brunerad, för typ 170—200	7 50



Nr	B e n ä m n i n g	Pris
		Kr. öre
17375/ 8	Startpedal, brunerad, fällbar, för typ 170—200 .....	5 —
9	Fästskruv till startpedal, typ 170 .....	0 45
10	Bricka till d:o .....	0 05
11	Fjäder till d:o .....	0 05
12	Kula, $\frac{5}{32}$ " till d:o .....	0 02
14	Spiralfjäder till startvev, lackerad .....	1 —
15	Spärrcentrum med axel .....	6 50
16	» -hylsa, inre .....	2 30
17	» » yttre .....	3 75
25	Buffertfjäder, lackerad .....	0 30
26	Fästskruv till d:o .....	0 10
30	Vevkil, brunerad .....	0 40
31	» -mutter, brunerad .....	0 15
32	» -bricka, brunerad .....	0 05
37	Spärrhake .....	1 60
41	» -bult .....	0 15
42	» -fjäder .....	0 05
43	Fjäderhylsa .....	0 10
17400	Frikoppling, komplett .....	60 —
45	Kedjehjul, 30 tand., $\frac{5}{8}$ " $\times$ $\frac{3}{8}$ " .....	26 —
50	Clutchcentrum .....	13 50
60	Spiralfjäder .....	0 20
61	Styрpinne till d:o .....	0 60
61a	» » » för typ 180—200 .....	0 75
62	Styрpinnehylsa till d:o .....	0 15
63	Fästskruv till d:o .....	0 15
64	Mutter till styрpinne för typ 180—200 .....	0 30
70	Ställamell, yttre .....	1 85
71	» inre .....	2 90
72	» för korkskivor .....	4 —
75	Korkskiva, tjock, för kedjehjul .....	0 02
76	» tunn, för lameller .....	0 02



17375/1



17375/6; 8-12



17375/30



17375/14



17350/35



17375/25



17375/37



17375/41




17375/26



17375/43




17375/42




17375/15




17375/16




17375/17




17400/45



17400/50



17400/71



17400/61a



17400/64




17400/61




17400/63



17400/60




17400/70




17400/72


N:r	Plansch N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
I den mån delarna till motocykeln <b>m o d e l l 2 0 0</b>			
avvika från motsvarande delar till övriga 2-cyl. 550 c.c. motocyklar, äro de upptagna i det följande, och i andra fall återfinnas de tidigare i denna katalog under resp. rubriker och nummer.			
<b>GRUPP A.</b>			
		R a m .	
200 A-1		Ram, komplett, lackerad .....	185 —
2		Bult vid övre bakgaffelrören .....	0 40
3		Mutter till d:o .....	0 15
4	2	Buffert för framgaffel .....	1 25
5	Sid. 55	Skruv för framgaffel .....	0 13
6		Mutter för d:o .....	0 10
		<b>GRUPP B.</b>	
		S t y r b r o m s .	
200 B-1		»Andrée», styrbroms, mod. de Luxe, kompl. ....	19 —
		Delar till d:o:	
2		Stomme .....	4 50
3		Ratt .....	4 50
4		Friktionsskiva .....	1 25
5		Centrumplatta .....	1 25
6		Topp-platta .....	1 25
7		Fjäderplatta .....	1 25
8		T-skruv .....	1 75
9		Lässkruv .....	0 90
10		Fastsättningsarm, övre .....	1 25
11		Skruv till d:o, med mutter .....	0 75
12		Fastsättningsarm, nedre .....	1 25
13	1	Klammer till d:o, med bultar och muttrar .....	1 75
14	Sid. 53	Fjäderbricka .....	0 10
15		Skruv till övre fastsättningsarm .....	0 35
16		Mutter till d:o .....	0 30
17		Bricka till d:o .....	0 05
18		Skruv, $\frac{1}{4}'' \times 1\frac{3}{8}''$ , för klammer .....	0 30
19		Mutter till d:o .....	0 30
20		Skruv, $\frac{1}{4}'' \times 1\frac{1}{8}''$ , för klammer .....	0 30
21		Mutter till d:o .....	0 30
22		Fäste för styrbroms på föreningsplattan .....	0 65
23		Fästsksruv för d:o, brunerad .....	0 25
24		Mutter till d:o, brunerad .....	0 15
25		Bricka under styrbromsen .....	0 05
26		» » expanderskruven .....	0 05




N:r	Plansch N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
200 B-27	1	Skruv för fästande av n:o 10 vid n:o 12 eller n:o 22 ...	0 20
28	Sid. 53	Mutter till d:o .....	0 15
<b>GRUPP D.</b>			
<b>Styrstång och kablar.</b>			
200 D-1		Styrstång, förnicklad, TT-modell .....	34 —
2		Wire, 1,9 mm., till frikopplingen .....	0 90
3		Kabelspiral, 5 mm., för d:o .....	0 75
4		Wire, 1,6 mm., till ventillyftaren .....	0 80
5		Kabelspiral, 4 mm., till d:o .....	0 60
6		Wire, 1,9 mm., till broms .....	1 —
7		Kabelspiral, 5 mm., till d:o .....	0 85
<b>GRUPP F.</b>			
<b>Framställ.</b>			
200 F-1		Framställ utan lösa delar .....	7 —
2		Skruv till d:o .....	0 15
3		Mutter till d:o .....	0 12
<b>GRUPP H.</b>			
<b>Hjul.</b>			
200 H-1		Framhjul, kompl., med lösa delar, utan gummi .....	55 —
2		Bakhjul, kompl., med lösa delar och bromstrumma, utan broms och gummi .....	100 —
3		Hjulskena, 19"×2½", borrad, lackerad, för framhjul...	11 —
4		»      »      »      »      » bakhjul ...	11 —
5		»      »      »      olack., för framhjul ...	9 50
6		»      »      »      »      » bakhjul ...	9 50
7		Eker för framhjul, längd 215 mm. ....	0 07
8		»      bakhjul, längd 200 mm., för höger sida .....	0 07
9		»      »      »      212 »      » vänster sida ...	0 07
10		Nippel för eker .....	0 06
11		Fälgband .....	0 65
<b>GRUPP J.</b>			
<b>Växelpak.</b>			
200 J-1	2	Växelpak .....	5 50
2	Sid. 55	» -axel .....	3 50
3		Träkula, vitlackerad .....	0 30
4	2	Hylsa till d:o .....	0 20
5	Sid. 55	Bricka till d:o .....	0 03



N:r	Plansch N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
		<b>GRUPP K.</b>	
		Bakställfjäder etc.	
200 K-1		Bakställfjäder .....	1 10
2		Träkloss vid framskärm .....	0 30
3		Skärmfästbygel vid framskärm .....	0 35
4		Stag för bakskärm .....	0 75
5		» » framskärm, främre .....	0 75
6		» » » bakre .....	0 75
7		Mutter till stag .....	0 12
8		Överfall till 200 K-3 .....	0 15
9		Mutter till d:o .....	0 12
10		Bricka till d:o .....	0 04
		<b>GRUPP L.</b>	
		Sadeldel.	
200 L-1		Sadeljärn, rakt, för »Versmold» sadel .....	1 --
		<b>GRUPP M.</b>	
		Motordelar.	
200 M-1	2 Sid. 55	Ventilskydd, främre .....	1 65
2		» bakre .....	1 65
3		Fäste för ventilskydd .....	1 15
4		Skruv, förnicklad, för d:o .....	0 25
5		Bricka, förnicklad, för d:o .....	0 06
6		» brunerad, för d:o .....	0 03
		<b>GRUPP N.</b>	
		Förgasare.	
200 N-100		Förgasare »Amal», typ 76/011, kompl. med kablar (utan handtag) .....	38 —
102		Förgasarekropp .....	15 40
103		Centerdel .....	5 50
104		Bottenhylsa .....	1 65
105		Packning till d:o .....	0 25
106		Ringmutter .....	2 —
107		Topp-platta .....	2 —
108	3 Sid. 57	Kabeljusteringsskruv .....	0 40
109		Gastrottel .....	4 25
110		Saxsprint för d:o .....	0 12
111		Fjäder för d:o .....	0 30
112		Justeringskruv för d:o .....	0 55
113		Låsmutter för d:o .....	0 25
114		Aftrottel .....	2 75
115		Fjäder för d:o .....	0 30
116		Styrhylsa för d:o .....	0 25
117		Tomgångsjusteringsskruv .....	0 55



N:r	Plansch Nr:	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
200 N-118		Fjäder för d:o .....	0 25
119		Nål för munstycke .....	1 40
120		Låsfjäder för d:o .....	0 40
121		Nålmunstycke .....	2 —
122		Huvudmunstycke .....	0 50
123		Fastsättningssklammer .....	2 —
124		Skruv för d:o .....	0 55
125		Luft-tratt .....	2 75
126		Flottörhus .....	13 25
127		Lock för d:o .....	4 75
128		Flödare .....	0 70
129		Fjäder för d:o .....	0 25
130		Saxsprint för d:o .....	0 12
131		Flottör .....	2 75
132		Flottörnål .....	1 10
133		Bottenskruv .....	2 20
134		Packning för d:o .....	0 25
140		Insugningsrör .....	6 —
141	3 Sid. 57	Spakhandtag för luft .....	5 60
142		Kabel (wire) för gas eller luft .....	0 90
143		» -spiral för gas eller luft .....	0 80
144		» -nippel vid handtag .....	0 12
145		» » förgasare .....	0 10
146		» -ändhylsa .....	0 05
147		» -spännskruv till förgasarehandtaget .....	0 50
148		Mutter till d:o .....	0 15
149		Kabelledare till d:o .....	0 90
150		Låsfjäder för gashandtag .....	0 40
162		Kabel till gasreglering, med nipplar .....	0 90
163		Spiral till gasreglering, utan kabeländhylsa .....	0 80
164		Kabel till luftreglering, med nipplar .....	0 85
165		Spiral till luftreglering, utan kabeländhylsa .....	0 75
166		Kabel till magnetreglering, med nipplar .....	0 90
167		Spiral till magnetreglering, utan kabeländhylsa .....	0 70
168		Kabelnippel till handtag .....	0 12
169		» » luft- och gastrottel .....	0 10
171		Kabeländhylsa .....	0 05
<b>GRUPP O.</b>			
<b>Tändapparat och belysning.</b>			
200 O-1		Tänddynamo »Bosch», typ LS-24 o. LS-127, vänstergående	250 —
2		Spännsband med hållare till tänddynamo .....	6 25
2a		Bygelhållare till d:o .....	0 15
3		Skruv till fästande av magneterna .....	0 10




Nr	Plansch N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
200 O-4		Ankare med släpring och kullager (utan yttre löpring till kullagren).....	82 —
5		Kuggjul på främre ankaraxeln .....	6 60
6		Skruv för fästande av kuggjul å ankaret .....	0 15
7		Kil till d:o .....	0 25
8		Kullager till främre ankaraxeln .....	5 10
12		Kronmutter för drivaxel .....	0 60
13		Bricka för drivaxel .....	0 10
14		Saxsprint för drivaxel .....	0 03
15		Kil för drivaxel .....	0 25
16		Släpring .....	7 50
18		Kullager till bakre ankaraxeln .....	5 10
22		Klämskruv för anslutningsplatta .....	0 03
23		Borsthållare med tryckfjäder + .....	1 50
24		» » » — .....	1 50
25		Kolborste .....	1 50
26		Skruv till borsthållare .....	0 20
27		Säkringsplatta under d:o .....	0 03
28		Skruv till anslutningskabel .....	0 15
30		Kolhållare .....	5 —
31		Kabelfästskruv .....	0 10
32	4	Släpkol med fjäder .....	0 60
33	Sid. 59	Tätningsplatta .....	0 15
34		Skruv till kolhållare .....	0 25
35		Gummimuff för d:o .....	0 30
36		Atergångsfjäder .....	0 95
37		Kapsel till d:o .....	1 30
38		Förställarm med spännsband och skruv .....	3 05
39		Spännskruv till d:o .....	0 05
40		Avbrytare, vänstergående .....	17 —
41		Plattfjäder för avbrytarearmen .....	0 15
42		Bricka för d:o .....	0 05
43		Kontaktbrygga .....	0 60
44		Tunn isolationsplatta under kontaktbryggan .....	0 05
45		» » » » — .....	0 05
46		Tjock » » » » — .....	0 05
47		Isolationsbussning i mitten å avbrytareskivan .....	0 15
48		Underläggsring för kontaktbryggan .....	0 05
49		Isolationsbussning i kontaktbryggan .....	0 10
50		Tjock isolationsplatta för kontaktbryggan, glimmer ...	0 05
51		Tunn isolationskiva för fästskruv n:r 200 O-54 utan kontakter .....	0 05
52		Underläggsbricka för fästskruv n:r 200 O-54 .....	0 05
53		Fjäderbricka .....	0 05

Nr	Plansch N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
200 O-54		Fästskruv för kontaktbryggan .....	0 10
55		Förställbar kontaktsskruv, Woblo-metall .....	1 25
56		» » Platina-Iridium .....	10 —
57		Kontramutter för kontaktsskruven .....	0 10
58		Avbrytarehammare m. lagerbussning ut. kontaktsskruv .....	2 05
59		Kontaktsskruv med kommuter, Woblo-metall .....	1 25
60		» » » Platina-Iridium .....	10 —
61		Konmutter för d:o .....	0 10
62		Avbrytarefjäder .....	0 15
63		Dämpfjäder för avbrytarehammaren .....	0 25
64		Fästskruv för dämpfjädern .....	0 10
65		» » drag- och förstärkningstjädern på avbrytareskivan .....	0 10
66		D:o för d:o på avbrytarehammaren .....	0 10
67		Släpkol m. spiralfjäder på baksidan av avbrytareskivan .....	0 60
68		Avbrytareskruv .....	0 60
69		Avbrytarelock .....	0 35
70		Fjäderhållare för d:o .....	1 30
71		Bussning för mellanhjul .....	1 50
72		Mellanljul .....	3 90
73		Säkringsfjäder .....	0 20
74	4	Bricka .....	0 10
75	Sid. 59	Skruv till mellanhjulsaxel .....	0 10
76		Kabelsko till fältlindning .....	0 10
77		Växelhulssköld med smörjveke .....	3 30
78		Tätningsplatta till d:o .....	0 05
79		Fästskruv till d:o .....	0 20
80		Relä .....	34 —
81		Skruv till d:o .....	0 15
82		Fjäderbricka .....	0 05
83		Skruv för kabelanslutning till massan .....	0 15
84		Fjäderbricka till d:o .....	0 05
85		Skyddshuv .....	6 35
86		Klämskruv .....	0 05
87		Gummimuff .....	0 25
88		Förbindningskabel .....	0 60
89		Skruv för fästande av 200 O-88 vid 200 O-80 .....	0 10
90		Skruv för fästande av 200 O-88 vid 200 O-85 .....	0 10
91		Fjäderbricka till d:o .....	0 03
92		Skruv till 200 O-85 .....	0 25
93		Fjäderring till d:o .....	0 05
94		Kabelspännskruv .....	0 35
95		Mutter till d:o .....	0 10
96		Fäste för kabelspännskruv .....	0 50

N:r	Plansch N:r	B e n ä m n i n g	Pris	
			Kr.	öre
200 O-97	4 Sid. 59	Skruv till fäste för kabelspännskruv .....	0	10
		Fästplatta för tändapparat .....	6	50
		Bult till d:o .....	0	25
		Mutter till d:o, lång .....	0	40
		»   »   » kort .....	0	10
		Bricka till d:o .....	0	05
		Styrstift till 200 O-98 .....	0	20
		Kabel med kabelsko .....	0	25
		Kabel, 7 mm. ....	0	25
		Kabelsko .....	0	25
		Nyckel .....	0	50
		Generatorankare .....	36	—
		Kullager på kollektorsidan .....	3	75
		Kullager på kugghjulssidan .....	3	75
		Belysning, komplett (tänddynamo, batteri, strälkastare, baklykta, kablar och fästanordningar).....	250	—
		Strälkastare, komplett, med avbländningsanordning ..	37	—
		Strälkastarekåpa .....	11	50
		Strömbrytarevred .....	2	10
		Strömbrytareplatta .....	3	20
		Mutter till d:o .....	0	10
		Fjäderbricka .....	0	05
		Bricka .....	0	05
		Anslutningsplatta .....	10	—
		Klämskruv .....	0	05
		Kontaktfjäder .....	0	05
		Förstärkningsfjäder .....	0	10
		Nit till d:o .....	0	10
		Skruv till 200 O-128 .....	0	25
134	5 Sid. 64	Mutter till d:o .....	0	10
		Fjäderbricka .....	0	05
		Bricka .....	0	05
		Spärrvals .....	3	65
		Bländningsarm med spiralfjäder .....	0	35
		Spiralfjäder .....	0	20
		Styrbricka .....	0	20
		Underläggsbricka .....	0	10
		Saxsprint .....	0	03
		Spiralfjäder till bländningsanordning .....	0	35
		Gummibussning till kabelinföringen .....	0	15
		Reflektor .....	6	80
		Glas .....	2	35
147		Tätningsring till d:o .....	0	50


N:r	Plansch N:r	B e n ä m n i n g	Pris	
			Kr.	öre
200 O-148	5 Sid. 64	Anslutningsring .....	3	50
		Lamphällare .....	2	35
		Klämma till lykthällare .....	3	90
		Bult till d:o .....	0	60
		Mutter till d:o .....	1	05
		Säkringsbleck till 200 O-151 .....	0	10
		Nit till d:o .....	0	10
		Skyddsfjäder för spiral till bländningsanordning .....	0	25
		Skruv för massaanslutning i strälkastaren .....	0	03
		Huvudlampa .....	3	15
		Hjälplampa .....	0	75
		Fjäderring till reflektor .....	0	50
		Spänning med skruv .....	5	65
		Skruv till d:o .....	0	35
		Lykthällare .....	2	30
		Mutter till d:o .....	0	25
		Bländningsanordning .....	5	85
		Spänntband .....	0	35
		Spännbult till spänntband .....	0	25
		Skruv till spänntband .....	0	25
		Stift till spänntband .....	0	05
		Fästkropp .....	1	10
		Bländarearm .....	0	95
		Klämstycke med skruv .....	0	50
		Skruv till d:o .....	0	05
179	5 Sid. 64	Bowden-kabel med spiral .....	1	20
		Kabel .....	0	70
		Spiral .....	0	70
		Nippel .....	0	15
		Lock till 200 O-175 .....	1	30
		Skruv till d:o .....	0	15
		Kabelspännskruv .....	0	35
		Mutter till d:o .....	0	10
		Baklykta, nyare typ, kompl., utan lampa men med kabel .....	6	75
		Glödlamshällare .....	1	40
		Gummipackning till d:o .....	0	35
		Hus med spänntband .....	2	60
		Fästskruv för kabel .....	0	03
194	6 Sid. 66	Huv med glas och fjäderring .....	2	60
		Rött glas till d:o .....	0	40
		Fjäderringhällare till d:o .....	0	10
		Fästmutter till 200 O-191 .....	0	25

PLANSCH 5.



Nr:r	Plansch N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
200 O-199		Lykthållare till 200 O-190 .....	2 90
200		Mutter till d:o .....	0 10
201		Ledningskabel, dubbelledare, B-112 .....	0 40
202		Glödlampa .....	0 75
210		Batteri, komplett, ny typ AGD-312 .....	18 —
211		Päfyllningspropp .....	0 70
213		Lock .....	1 90
214		Kabelförbindningshylsa med skruvar .....	0 50
215		Skrub till d:o .....	0 03
216		Gummisläng till d:o .....	0 15
217		Batterihållare, komplett .....	6 50
218	6 Sid. 66	Vinkelhylsa .....	3 10
219		Spännsband .....	2 10
220		Lång spännbult .....	0 35
221		Spännbult med gängor .....	0 50
222		» utan gängor .....	0 35
223		Spännskruv .....	0 50
224		Skrub till jordledning .....	0 15
225		Kabelsko till jordledning .....	0 10
		För batteri, äldre typ (3 m 5):	
226		Päfyllningspropp .....	0 60
226a		Tätningsring för d:o .....	0 05
227		Lock .....	1 90
228		Kabelförbindningshylsa med skruvar .....	0 50
228a		Skrub för d:o .....	0 03
229		Gummisläng för d:o .....	0 15
230		Signalhorn, »Bosch», med tryckknapp och kabel .....	27 50
231		Tryck-knapp .....	2 —
232		Hållare för d:o .....	0 50
233		Kabel för d:o .....	0 75
234		Klammer .....	0 60
235		Mutter till d:o .....	0 15
240		Lykthållare .....	0 95
241		Klämstycke, komplett, för d:o .....	2 50
242		Styrstångsklammer för d:o .....	0 60
243		Klämstycke för lykthållare .....	1 —
244		Skrub för d:o .....	0 50
245		Mutter för d:o .....	0 20

PLANSCH 6.



N:r	Plansch N:r	B e n ä m n i n g	Pris Kr. öre
<b>GRUPP R.</b>			
<b>200 R-1</b>		<b>Bensintank och bensinrör.</b>	
2	2 Sid. 55	Bensintank, kompl., med påfyllningslock, bensinkranar, föreningsplatta och knästöd .....	96 —
3		Bensintankshalva, höger eller vänster, utan lösa delar .....	38 —
4		Fästskruv till d:o i ramen .....	0 22
5		Fjäderbricka till d:o .....	0 05
6		Föreningsplatta .....	4 15
7		Fästskruv till d:o .....	0 30
8		Stödplatta av gummi .....	0 16
9		Bensinkran .....	3 50
10		Kopparasbestpackning till d:o .....	0 10
11		Bensinsil till n:r 200 R-8 .....	1 —
12		Avtappningskran .....	1 25
13		Kopparasbestpackning till d:o .....	0 10
14		Knästöd .....	(Obs! pr st.) 1 75
15		Bricka till d:o .....	0 25
16		Mutter till d:o .....	0 05
17	7 Sid. 68	Bensinpåfyllningslock .....	2 10
18		Packning till d:o .....	0 20
19		Fjäder till n:r 200 R-16 .....	0 20
20		Klo till bensinpåfyllningslock .....	0 10
21		Bottenlock till bensinpåfyllningslock .....	0 30
22		Skruv till bensinpåfyllningslock .....	0 25
23		Bricka till d:o .....	0 10
24		» » lufthål i bensinlocket .....	0 15
25		Förbindningsrör .....	2 50
26		Nippel till d:o .....	0 25
27		Mutter till d:o .....	0 45
28		Bensinrör .....	2 90
29		Nippel till d:o vid bensinkran .....	0 25
30		Mutter till d:o .....	0 45
31		Nippel vid förgasare .....	0 25
		Mutter till d:o .....	0 45

200 R.

