



---

P R I S K U R A N T

Å D E L A R O C H T I L L B E H Ö R T I L L

H U S Q V A R N A

M O T O R C Y K L A R


**MODELL 20 OCH 25**

---

H U S Q V A R N A V A P E N F A B R I K S  
A K T I E B O L A G - H U S K V A R N A

FILIALER MED FULLSTÄNDIGA REPARATIONSVERKSTÄDER I:

STOCKHOLM - GÖTEBORG - MALMÖ - NORRKÖPING - SKÖVDE  
GÄVLE - SUNSDVALL - HÄLSINGBORG OCH UPPSALA



Vy av Husqvarna fabriker.

FOTO: AERO-MATERIEL, M 171

## OBSERVERA!

Föreliggande katalog upptager delar och tillbehör till Husqvarna motorecyklar modell 20 och 25.

Vid rekvisition av delar torde alltid uppgivas resp. dels nummer enligt denna katalog samt om delarna äro avsedda för typ 20 eller typ 25.

Pris- och modellförändringar förbehålla vi oss att, då så är nödvändigt, vidtaga utan föregående meddelande.

Priserna gälla netto per styck, där ej annorlunda särskilt anges.

Emballage beräknas till självkostnadspris och återtages icke.

Order, som icke åtföljes av likvid, expedieras endast mot efterkrav eller postförskott, därest ej andra överenskommelser äro träffade.

Leverans fritt Huskvarna. Vi ansvara ej för skador, uppkomna under transporten.

Anmärkningar, ej gjorda inom 14 dagar efter fakturans datum, lämnas utan avseende.

Returvaror mottagas icke utan föregående avtal.


Reparationer av motorecyklar av vårt fabrikat utföras väl och snabbt samt till billigast möjliga pris. Alla för reparation insända motorcyklar och delar skola vara försedda med avsändarens tydliga adress samt åtföljas av fullständig uppgift å de arbeten, som önskas utförda.


Huskvarna i april 1935.

**HUSQVARNA VAPENFABRIKS  
AKTIEBOLAG.**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Grupp	Sid.
A. Ram .....	7
B. Framgaffel .....	7
C. Styrlagerdelar .....	9
D. Styrstång och därå befintliga manövreringsanordningar .....	9—11
E. Broms .....	11—13
F. Fotstöd och bakställ .....	13—15
G. Nav .....	15—17
H. Hjul .....	17
J. Växellåda, frikoppling och kickstart .....	17—22
K. Stänkskärmar och kedjeskydd .....	22—25
L. Sadel .....	25
M. Motor .....	25—31
N. Förgasare .....	31—35
O. Tändapparat och belysningar .....	35—43
P. Ljuddämpare .....	43
R. Bensin- och oljetank samt oljepump .....	43—48
U. Bagagehållare .....	48
V. Nummerplåtar .....	48
X. Kedjor .....	48—50
Y. Verktyg etc. ....	50






Nr	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
<b>Grupp A.</b>				
<b>Ram.</b>				
A-1	1	Ram, komplett, med bakgaffel, lackerad .....	67	—
-2	}	Bakgaffelrör, övre, höger, komplett, lackerat .....	3	25
-3		” ” vänster, ” ” .....	5	—
-4		” undre, höger, ” ” .....	6	45
-5		” ” vänster, ” ” .....	6	45
-6		Axel till bakgaffel, övre .....	—	45
-7	}	” ” ” undre .....	—	40
-8		Mutter till A-4 och A-5 .....	—	15
-9		Fjäderbricka .....	—	03
-10		Skruv till övre bakgaffelrör .....	—	35
-11		Mutter till d:o .....	—	15
-12		Bricka ” ” .....	—	04
<b>Grupp B.</b>				
<b>Framgaffel.</b>				
B-1	1	Framgaffel, komplett, med gaffelkrona, lackerad, Mod. 20 .....	51	—
-2	}	” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” ” 25 .....	55	—
-3		Framgaffelram, Mod. 20 .....	30	—
-4		” ” ” 25 .....	32	50
-5		Gaffelkrona .....	8	15
-6		Axel, undre, främre .....	—	90
-7		” övre .....	—	90
-8		” undre, bakre .....	—	90
-9		Mutter till axel, vänstergängad .....	—	25
-10		Länk, övre, vänstergängad .....	—	60
-11		” ” högergängad .....	—	60
-12		” undre, vänstergängad .....	—	60
-13		” ” högergängad .....	—	60
-14		Styrstångsklammer .....	3	40
-15		Fjäder, komplett, med skruvar, Mod. 20 .....	3	25
-16	}	Skruv, undre till d:o, ” 20 .....	—	40
-17		” övre, ” ” ” 20 .....	—	40
-18		Gummibuffert, ” 20 .....	—	06
-19		Fjäder, ” 25 .....	1	90
-20		Skruv, undre, till d:o, ” 25 .....	—	30
-21		” övre, ” ” ” 25 .....	—	20
-22		Mutter till B-19 och B-20 .....	—	15
-23		” ” B-19 ” B-20 .....	—	15
-24		Skruv ” B-13 .....	—	25
-25		Mutter ” d:o .....	—	20
-26		” ” axel, högergängad .....	—	15






N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
B-27	2	Bricka till B-19 .....	—	04
-28		” ” B-22 .....	—	10
-29		Fjäderbricka till B-19 .....	—	03
-30		Smörjkopp .....	—	25
<b>Grupp C. Styrlagerdelar.</b>				
C-1	3	Styragerkon, undre .....	—	70
-2		Lagerskål, ” .....	2	50
-3		Styragerkon, övre .....	1	70
-4		Lagerskål, ” .....	2	—
-5		Kontramutter .....	—	95
-6		Kula, 3/16” .....	—	02
<b>Grupp D. Styrstäng och manövreringsanordningar.</b>				
D-1	—	Styrstäng, lackerad och komplett med gummihandtag och expander .....	23	50
-2	3	Styrstäng, utan lösa delar .....	16	—
-3		Expanderskruv .....	1	10
-4		Expanderkon .....	—	65
-5		Handtag av gummi .....	2	50
-6		Kabelhållare .....	—	20
<b>Kompressionsreglering:</b>				
D-10	3	Handtag, komplett med fastsättning .....	1	35
-12		” utan delar .....	—	35
-13		Fäste för D-12 .....	—	25
-14		Överfall till D-13 .....	—	15
-15		Fästskruv ” D-12 .....	—	10
-16		Mutter ” D-15 .....	—	05
-17		Skruv ” D-14 .....	—	05
-18		Mutter ” D-17 .....	—	05
-19		Kabel (wire) .....	—	75
-20		Kabelspiral .....	1	—
-21		Nippel .....	—	05
<b>Frikopplingsreglering:</b>				
D-10	3	Handtag, komplett med fastsättning .....	1	35
-12		” utan delar .....	—	35
-13		Fäste för D-12 .....	—	25
-14		Överfall till D-13 .....	—	15




N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
D-15	3	Fästskruv till D-12 .....	—	10
-16		Mutter „ D-15 .....	—	05
-17		Skruv „ D-14 .....	—	05
-18		Mutter „ D-17 .....	—	05
-22		Kabel (wire) .....	—	80
-23		Kabelspiral .....	1	45
-24		Kabelspännskruv .....	—	45
-25		Mutter till D-24 .....	—	20
<b>Magnetreglering:</b>				
D-30	3	Spakhandtag, enkelt, komplett med fastsättning .....	5	50
-31		Spak .....	2	75
-32		Centrumstycke .....	2	10
-33		Bygelhalva för fastsättning av D-32 .....	—	55
-34		Nit till D-33 .....	—	25
-35		Bygelskruv .....	—	30
-36		Centrumskruv .....	—	30
-37		Lock till D-32 .....	—	50
-38		Fjäderbricka .....	—	25
-39		Fiberbricka .....	—	25
-40		Kabel (wire) .....	—	75
-41		Kabelspiral .....	—	75
-42		Kabelspännskruv .....	—	40
-43		Mutter till d:o .....	—	20
-44		Fjäder .....	—	10
-45		Kabelhållare .....	—	25
-46	Skruv till d:o .....	—	25	
-47	Fjäderbricka till d:o .....	—	05	
-48	Charnier .....	—	80	
-49	„ -bult .....	—	20	
<b>Grupp E.</b>				
<b>Broms.</b>				
E-1	4	Broms, hand- och fot-, utan bromstrumma, utan manövreringsanordningar .....	19	75
-2		Bromsskiva (fästplatta), komplett, lackerad .....	3	70
-3		Bromskloss, utan lösa delar .....	2	—
-4		Bromsband .....	—	90
-5		Klack .....	—	30
-6		Fjäder (spiral) .....	—	40
-7		Mellanring, Mod. 20 .....	—	40
-8		Bromsexcenter .....	1	70
-11		Hävarm till fotbroms, lackerad .....	—	35
-13		Bromspedal, lackerad, Mod. 20 .....	2	30




N:r	Plansch	Benämning	Pris		
			Kr.	öre	
E-15	4	Anslag för E-13 på kedjeskydd, Mod. 20 .....	—	20	
-16		Bricka vid bromspedal, „ 20 .....	—	05	
-17		Fjäder till handbroms .....	—	20	
-18		„ „ fotbroms .....	—	20	
-19		Justeringscharnier .....	—	85	
-20		Bromsstång, utan lösa delar, Mod. 20, lackerad .....	2	20	
-21		Kabel (wire) .....	—	85	
-22		Kabelspiral .....	1	60	
-23		Hävarm till handbroms, lackerad .....	—	35	
-24		Skruv till E-5 .....	—	10	
-25		Justeringsklack för E-5, Mod. 20 .....	—	10	
-26		Mellanring, „ 25 .....	—	40	
-27		Bromspedal, med axel, „ 25 .....	1	80	
-29		Saxssprint till d:o „ 25 .....	—	20	
-30		Bromsstång, utan lösa delar, Mod. 25, lackerad .....	2	35	
-31		Mutter till E-11 och E-23 .....	—	15	
-32		Kabelfästskruv .....	—	40	
-33		Bromsbygelfäste .....	—	25	
-34		Skruv till d:o .....	—	30	
-37		Mutter till E-32, Mod. 25 .....	—	15	
-38		„ „ E-34, „ 25 .....	—	15	
-39		Nippel till handbroms .....	—	05	
-40		Kabelspännskruv .....	—	40	
-41		Mutter till d:o och E-19 .....	—	20	
			Handtag (å styrstången), kompl. med fastsättning = D-10 .....		
			„ utan lösa delar .....		D-12
			Handtagsfäste .....		D-13
			„ -överfall .....		D-14
			„ -fästskruv .....		D-15
			Mutter till d:o .....		D-16
			Överfallsskruv .....		D-17
			Mutter till d:o .....		D-18
-51		4	Charnierbult .....	—	16
-52			Charnier (handbromsen) .....	—	80
<b>Grupp F. Fotstöd och bakställ.</b>					
<b>Mod. 20:</b>					
F-1		5	Bult till fotstöd .....	—	70
-2			Mellanhylsa .....	—	70
-3			„ till bakre stöd .....	—	55
-4			„ „ främre „ kortare .....	—	60
-5			„ „ „ „ längre .....	—	60
-6	„ bakre, lång .....		—	55	
-7	„ „ kort .....		—	45	






N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
F-8	5	Fotband, hopnitat .....	2	10
-9		Mutter till F-1 .....	—	15
-10		Bricka ,, d:o .....	—	04
<b>Mod. 25:</b>				
F-11	5	Fotbräde, komplett, med gumnimatta och beslag .... pr st.	5	75
-12	—	,, med beslag, utan ,, lackerat .....	2	20
-13	5	,, hållare (beslag), främre h. bakre v. .... ,,	—	25
-14		,, ,, ,, bakre ,, främre ,, .... ,,	—	25
-15		Bult .....	—	50
-16	5	Skruv till F-13 och F-14 .....	—	20
-17		Fotbräde-linjal, höger .....	—	80
-18	—	,, ,, vänster .....	—	80
-19	5	Mellanhylsa, bakre .....	—	45
-20		,, främre, vänster .....	—	50
-21	—	Gummimatta .....	2	—
-22	5	Mellanhylsa, främre, höger .....	—	50
-23		Mutter till F-15 .....	—	15
-24	5	,, ,, F-16 .....	—	15
-25		Bakställ, komplett .....	7	10
-26	—	Ram till bakställ, lackerad .....	6	—
-27	5	Skruv till bakställ .....	—	40
-28		Mutter till d:o .....	—	15
-29		Fjäderbricka till d:o .....	—	05
<b>Grupp G.</b>				
<b>Nav.</b>				
<b>Framnav:</b>				
G-1	—	Framnav, komplett, med kullager och hjulaxel .....	17	75
-2	6	Navhylsa .....	4	50
-3		Mellanhylsa .....	—	85
-4	6	Ändhylsa .....	1	80
-5		Ringmutter, högergångad .....	1	—
-6	—	,, vänstergångad .....	1	—
-7	—	Packning .....	—	04
-8	6	Dammskydd .....	—	55
-9		Axel .....	—	40
-10	6	Kullager 35×15×11 .....	4	70
-11		Mutter till G-9 .....	—	15
-12		Smörjkopp .....	—	25
-13	—	Bricka till G-11 .....	—	05
<b>Baknav:</b>				
G-14	—	Baknav, komplett, med kedjkrans, hjulaxel och kullager, Mod. 20 .....	42	—






N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
G-15		Baknav, komplett, med kedjekrans, hjulaxel och kullager, Mod. 25 .....	42	—
-16	7	Mellanhylsa .....	1	30
-17		Axel .....	—	70
-18		Ringmutter, vänstergängad .....	1	15
-19		„ hörgängad .....	1	15
-20		Packning .....	—	05
-21	7	Ändhylsa, höger .....	2	60
-22	6	„ vänster, Mod. 20 .....	2	60
-23	7	„ „ „ 25 .....	2	60
-24	6	Navhylsa, „ „ 20 .....	5	85
-25	7	„ „ „ 25 .....	5	85
-26	6	Kedjekrans, med bromstrumma, Mod. 20 .....	10	—
-27		„ „ „ „ 25 .....	10	—
-28	7	Kullager 40×17×16 .....	9	—
-29		Ring för kedjespänning .....	—	20
-30	6	Smörjkopp .....	—	25
-31		Mutter till G-17 .....	—	15
-32	7	Skruv „ G-27, Mod. 25 .....	—	20
-33		Mutter „ d:o „ 25 .....	—	20
-34		Fjäderbricka till d:o „ 25 .....	—	03
<b>Grupp H.</b>				
<b>Hjul.</b>				
H-2	—	Framhjul, komplett, utan gummi .....	35	—
-5	—	Bakhjul, „ med kedjekrans, utan gummi, Mod. 20 .....	55	—
-6	—	„ „ „ „ „ 25 .....	55	—
-10	—	Fälg 2¼"×19" well base, borrarad, olackerad .....	8	35
-11	—	„ 2¼"×19" „ „ „ lackerad .....	9	—
-12	6	Eker till framhjul .....	—	06
-13		„ „ bakhjul, höger .....	—	06
-14		„ „ „ vänster .....	—	06
-15		Nippel till eker .....	—	06
-16		Fälgband, vävt .....	—	15
-17		Bandbricka .....	—	10
<b>Grupp J.</b>				
<b>Växellåda, frikoppling och kickstart.</b>				
Vid beställning av delar torde uppgivas om växellådan är av vårt eller Sturmey Archer's fabrikat.				
<b>Växellåda:</b>				
J-1	—	Växellåda, komplett, med kickstart, frikoppling och växel- spak .....	140	—
-2	8	Växellådhus .....	14	—




N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
J-3		Lock till d:o .....	17	—
-4		Kuggghjul med kedjecentrum, 23 kuggar .....	11	—
-5		„ vänster, på hjälpxaxel, 18 kuggar .....	2	50
-6		Spärrkuggghjul, 28 kuggars .....	7	25
-7		Kuggghjul, höger på huvudaxeln, 13 kuggar .....	2	—
-8		Kopplingshjul på huvudaxeln, 19 kuggar .....	5	—
-9		„ „ hjälpxaxeln, 23 kuggar .....	5	—
-10		Kedjekrans, 15 tand. ....	4	50
-11		Huvudaxel .....	9	—
-12		Hjälpxaxel .....	6	50
-13		Fästbult till växellåda .....	—	30
-14		Mutter „ d:o .....	—	60
-15		Plåtlock .....	—	25
-16	8	Stödbrieka till huvudaxel .....	—	10
-17		Växelspak med kula .....	6	—
-18		Kula till d:o .....	—	35
-19		Brieka „ „ .....	—	10
-20		Hylsa „ „ .....	—	20
-21		Skruv „ „ .....	—	30
-22		Kuggsegment för växling .....	4	—
-23		Bussning till d:o .....	—	70
-24		Kuggstång för växling .....	4	80
-25		Stopphylsa till d:o .....	—	35
-26	Fjäder „ „ .....	—	10	
-27	Propp till stopphylsa .....	—	20	
-28	Påfyllningspropp .....	—	50	
-29	Avtappningspropp .....	—	50	
-30	Pinnbult till J-3 .....	—	15	
-31	9	Mutter till d:o .....	—	10
-32		Lagerskål .....	4	—
-33	8	Lagerkona .....	1	75
-34		Dammkapsel .....	—	20
-35		Filtpackning .....	—	10
-36		Mutter till J-10 .....	—	30
-37		Stoppbrieka till J-36 .....	—	15
-38		Kula 7/32" .....	—	02
-39		Bussning till J-11 .....	2	—
-40		„ „ J-12, vänster .....	1	60
-41	„ höger, för spärrcentrum .....	1	25	
-42	8	Dammkapsel vid växelanordning .....	—	10
-43		Fjäderbrieka, dubbel, vid växelspak .....	—	15
-44		Justeringsbrieka vid kullagerskål, tjock .....	—	05
-45		„ „ „ tunn .....	—	05
-46		Bärplåt till växellåda .....	1	—




N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
J-47	8	Fjäderbricka till J-31 .....	—	15
-48		Skruv till J-15 och J-37 .....	—	10
-49		Fjäderbricka till J-14 .....	—	20
-49a		” ” J-21 .....	—	10
<b>Frikoppling:</b>				
-50	—	Frikoppling, komplett, utan manövreringsanordning .....	24	—
-51	9	Frikopplingscentrum .....	7	—
-52		Kedjekrans .....	6	50
-53		Kopplingskrans .....	4	50
-55		Skruv till J-53 .....	—	15
-56		Rulle .....	—	10
-57		Lamell, inre .....	1	—
-58		” yttre .....	1	—
-59		” för kork, utan kork .....	2	50
-60		Gummibuffert .....	—	20
-61		Frikopplingsfjäderkapsel .....	1	25
-62		Frikopplingsfjäder .....	—	75
-63		Fjäderhus .....	1	50
-64		Stödbricka till fjäder .....	—	20
-65		Mutter till d:o .....	—	50
-66		Styrbricka till lager .....	—	20
-67		Fjädering ”, d:o .....	—	15
-68	Kork, större, 5/8" .....	—	02	
-69	” mindre, 1/2" .....	—	02	
-70	Frikopplingsstång .....	—	30	
-71	Ändbricka till d:o .....	1	—	
-72	Justeringskrav för huvudaxel .....	—	20	
-73	Ringmutter till skruv J-72 .....	—	10	
-74	Hävarm för frikoppling .....	1	25	
-75	Bult till d:o .....	—	20	
-76	Justeringskrav .....	—	15	
-77	Ytterring .....	1	—	
-78	Mutter till J-51 .....	—	30	
-79	” ” J-55 och J-76 .....	—	10	
-80	—	Bricka, tunn, till J-65 .....	—	04
-81	—	Kula 1/4" .....	—	02
<b>Kickstartanordning:</b>				
-82	9	Kickstartvev .....	6	—
-83		Kil till d:o .....	—	50
-84		Spiralfjäder till d:o .....	—	50
-85		Kapsel till d:o .....	—	40
-86		Buffertfjäder till d:o .....	—	35




N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
J-87 -88	}	Spärrencentrum .....	8	—
		Bussning .....		
		} hopsatta		
		Om ny hjälpxelbussning önskas, måste spärrencentrum hitsändas för inpassning av bussningen.		
-89	8	Spärrhake .....	1	20
-90		Bult till d:o .....	—	15
-91		Fjäder till d:o .....	—	05
-92		Fjäderhylsa .....	—	20
-93	}	Spärrklack .....	—	10
-94		Nit för spärrklack .....	—	10
-95	9	Mutter till J-83 .....	—	10
-96		Bricka „ d:o .....	—	05
-97		Skruv „ J-86 .....	—	20
<b>Grupp K.</b>				
<b>Skärmar och kedjeskydd.</b>				
<b>Framskärm:</b>				
K-1	—	Framskärm, lackerad, komplett, med stag och beslag samt nummerhållare .....	10	—
-2	10	Framskärm, lackerad .....	7	—
-3		Längdstag till d:o .....	1	50
-4		Mutter till K-3 .....	—	15
-7		Fästbygel, inre .....	—	30
-8		Skruv till K-7 .....	—	20
-9		Mutter till K-8 .....	—	15
-10		Bricka 15×7×1 mm. till K-9 och K-22 .....	—	04
-11		Fästbygel, yttre .....	—	30
<b>Bakskärm:</b>				
-12	—	Bakskärm, lackerad, komplett, med stag och beslag samt bakställshållare .....	11	—
-13	}	Bakskärm, lackerad .....	7	50
-14		Längdstag, höger .....	—	50
-15	„ vänster .....	—	50	
-16	}	Mutter till K-14 och K-15 .....	—	15
-18		Fästjärn, främre .....	—	20
-19	10	Bakställsfjäder .....	1	10
-20		Skruv till K-18 och K-19 .....	—	20
-21		„ „ K-19 .....	—	20
-22		Mutter „ K-20 och K-21 .....	—	15
-23	Fjäder „ K-21 .....	—	15	
-24	Bricka „ K-21 .....	—	05	









N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
		<b>Kedjeskydd:</b>		
K-25	11	Kedjeskydd, främre, större, lackerat, Mod. 20 .....	7	10
-26		” ” ” mindre ” ” 20 .....	1	50
-27		Skruv till K-25 .....	—	40
-28		” ” K-26 .....	—	30
-29		” ” K-26 .....	—	15
-30		Bricka ” K-28 .....	—	04
-31		Mutter ” K-27 .....	—	15
-32		” ” K-25 .....	—	15
-33		Kedjeskydd, främre, lackerat, Mod. 25 .....	9	—
-34		Skruv till K-33 .....	—	15
-35		” ” K-33 .....	—	40
-36	Mutter ” K-35 .....	—	15	
-37	” ” K-35 .....	—	15	
-38	Stänkskydd, undre .....	3	10	
-39	” för dynamo .....	1	20	
-40	Kedjeskydd, bakre, lackerat .....	6	30	
-41	Skruv till K-40 .....	—	20	
-42	Mutter ” K-41 .....	—	15	
		<b>Grupp L.</b>		
		<b>Sadel.</b>		
L-1	11	Sadel, komplett, med fjädrar och fastsättningsdelar .....	20	—
-2		Skruv för sadelnosen .....	—	35
-3		Mutter till L-2 .....	—	15
-4		Sadelfjädrar, höger eller vänster .....	1	20
-5		Fästjärn, utan bussning .....	—	75
-6		Bussning till L-5 .....	—	15
-7		Mutter till L-4 och L-5 .....	—	15
-8		Bricka ” L-7 .....	—	04
		<b>Grupp M.</b>		
		<b>Motor.</b>		
		<b>Cylinderdelar:</b>		
M-2	12	Cylinder .....	80	—
-3		Ventil .....	5	35
-4		” -styrning .....	2	70
-5		” -fjäder .....	—	55
-6		” -bricka, undre .....	—	65
-7		” ” övre .....	—	65
-8		Kil till M-7 .....	—	25
-9		Ventillock, insugningsventil .....	3	35
-10		” utblåsningsventil .....	3	35



N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
M-11		Kopparasbestpackning .....	—	15
-12		Kopplingsmutter för utblåsningsrör .....	3	75
-13		Ring till M-12 .....	—	45
		<b>Insugningsrör:</b>		
-14		Stoppmutter till insugningsrör .....	1	35
-15		Insugningsrör .....	2	—
		<b>Balansparti:</b>		
-16		Kanna, standard, 59,66 mm. ....	10	—
-16/1		„ 1:sta överdim., 60,50 mm. ....	11	—
-16/2		„ 2:dra „ 61,00 „ .....	11	—
-16/3		„ 3:dje „ 61,50 „ .....	11	—
-17		Kannring, standard, 59,66 diam.×2,38 br.×2,60 tj. ....	—	75
-17/1		„ 1:sta överdim., 60,50×2,38×2,60 mm. ....	—	75
-17/2		„ 2:dra „ 61,00×2,38×2,60 „ .....	—	75
-17/3		„ 3:dje „ 61,50×2,38×2,60 „ .....	—	75
-17/b	12	„ standard diam., 59,66×2,80×2,60 „ .....	—	75
-17/1b		„ 1:sta överdim., 60,50×2,80×2,60 „ .....	—	75
-17/2b		„ 2:dra „ 61,00×2,80×2,60 „ .....	—	75
-17/3b		„ 3:dje „ 61,50×2,80×2,60 „ .....	—	75
-18		Kannbult, standard, 15,60 mm. ....	3	35
-18/1		„ 1:sta överdim., 15,70 mm. ....	3	75
-18/2		„ 2:dra „ 15,80 „ .....	3	75
-19		Ändtapp till M-18 .....	—	55
-20		Vevstake .....	14	—
-21		Rulle .....	—	25
-22		Balanshjul .....	23	50
-23		Motoraxel, kedjesidan, vänster .....	16	75
-24		„ ventilsidan, höger .....	16	75
-27		Vevtapp .....	6	75
-28		„ -mutter .....	—	55
-29		Mutter till M-22 .....	—	80
-30		Kil till M-22 .....	—	45
		<b>Vevhusdelar:</b>		
M-31		Vevhushalva, höger .....	47	—
-32		„ vänster .....	23	50
-33		Vevhusbussning, höger .....	6	—
-34		„ vänster .....	7	50
-35	13	Kamhjulsbussning .....	1	35
-36		Vipparmsaxel .....	2	—
-37		Ventillyftare-axel .....	2	—
-38		Ventilstång-styrning .....	3	50







N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
M-39/40	13	Ventilstång och ventiltramp, underdel, insugnings- .....	2	—
-39,40a		” ” ” ” ” utblåsnings- .....	2	—
-41		” ” ” ” ” överdel .....	—	90
-42		Stoppmutter till d:o .....	—	45
-43		Tryckfördelarör i vevhus med förskruvning, Mod. 25 ..	1	70
-44		” ” ” ” ” till kedjan med nippel o. mutter .....	2	50
-45		Tryckfördelareventil, Mod. 25 .....	2	45
-46		Bricka till M-45 ” 25 .....	—	25
-47		Oljerörsförskruvning .....	1	70
-48		Oljeventilsäte .....	1	—
-49		Oljeventilbricka .....	—	25
-50		Mutter till oljerör .....	—	80
-51		Oljerörsförskruvning (i vevhuset) .....	1	70
-52	Stoppmutter .....	—	80	
-53	Avtappningsskruv .....	1	25	
-54	Cylinderfästbult .....	—	45	
-55	Vevhusbult ¼” .....	—	45	
-56	” ⅜” .....	—	45	
-57	Mutter till M-54 .....	—	25	
-58	” ¼” till M-55 .....	—	25	
-59	” ⅜” ” M-56 .....	—	25	
-60	Pinnbult för lock till ventilstyrningshus .....	—	45	
<b>Delar till ventilstyrningshus:</b>				
M-61	14	Lock till ventilstyrningshus .....	13	50
-62		Magnetkedjeskydd, inre .....	6	70
-63		” ” ” ” ” yttre .....	5	35
-64		Skruv till M-62 och M-63 .....	—	45
-65		Magnetkedjehjul å motorn .....	4	70
-66		” ” ” ” ” för magneten .....	4	70
-67		Magnetkedja med kedjelås, ½” × ⅛” .....	1	30
-68		Kamhjulbussning i M-61 .....	1	25
-69		Ventillyftarehävarm .....	2	35
-70		Hylsa till M-69 .....	2	—
-71		Kabelspännskruv med mutter .....	1	70
-72		Stopp .....	—	45
-73		Mutter .....	—	25
-74		Fjäder .....	—	45
-75		Kamhjul .....	20	—
-76		Vipparm, insugnings- .....	6	75
-77		” ” ” ” ” utblåsnings- .....	6	75
-78		Mutter till M-65 .....	—	35
-79	Mellanlägg .....	—	45	
-80	Motoraxel-kugghjul .....	5	35	

N:r	Plansch	Benämning	Pris		
			Kr.	öre	
M-81	14	Kedjekrans, 15- (16- eller 17-) tandad, Mod. 20 .....	4	10	
-82		” ” ” ” ” 15- (16- ” 17-) ” ” 25 .....	4	10	
-83		Fjäder till ventillyftare .....	—	45	
-84		Motorfästplåt, främre, vänster .....	1	—	
-85		” ” ” ” ” bakre, ” .....	1	30	
-86		” ” ” ” ” höger .....	1	30	
-87		” ” ” ” ” främre, ” .....	1	—	
-90		Fjäderbricka till vevhusbult .....	—	03	
-91		Justeringsbricka, tjock .....	—	05	
-92		” ” ” ” ” tunn .....	—	05	
-93		Mellanhylsa .....	—	55	
<b>Grupp N.</b>					
<b>Förgasare.</b>					
N-1	15	”A m a c”, typ 30 P. J., komplett, med handtag och kablar för Mod. 20 .....	30	—	
-2		Flottörknappsfjäder .....	—	25	
-3		Flottörknappsfjäderhylsa .....	—	70	
-4		Bensin-filter .....	—	50	
-5		Bensinrörsnippel .....	—	30	
-6		Nippelmutter .....	—	55	
-7		Flottörknapp .....	—	70	
-8		Flottörhuslock .....	2	75	
-9		Flottörhuslock, komplett med N-2, N-3 och N-7 .....	4	75	
-10		Flottör .....	2	75	
-11		Flottörnål .....	1	10	
-12		Flottörhus .....	13	25	
-13		Luftklaff .....	3	30	
-14		Gasklaff .....	4	25	
-15		Spiralfjäder till N-12 och N-13 .....	—	30	
-16		Ringmutter till blandningskammare .....	2	—	
-17		Lock till blandningskammare .....	2	—	
-18		Kabelspännskruv .....	—	40	
-19		Munstycke .....	—	50	
-20		Fästklammer .....	2	—	
-21		” ” ” ” ” -skruv .....	—	55	
-22		Fjäder till pilotnål .....	—	25	
-23		Pilotnål .....	1	10	
-24		Pinnskruv .....	—	25	
-25		Stoppskruv för spridare .....	—	25	
-26		Spridare (över-halva) .....	3	30	
-27		” ” ” ” ” -bricka .....	—	25	
-28		” ” ” ” ” -skruv .....	—	30	








N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
N-29	15	Bricka till munstyckshållare .....	—	25
-30		Munstyckshållare .....	2	—
-31		Mutter till munstyckshållare .....	—	30
-32		Blandningskammare .....	11	—
-33		Luftintag .....	2	75
-35		Pilotnåls-fäste .....	1	10
-36		Fjäderstopp till pilotnål .....	—	25
-37	Bricka .....	—	25	
<b>Manövreringsanordning för "Amac" förgasare:</b>				
-38	15	Manövreringshandtag, dubbelt, komplett .....	6	50
-39		Fjäderbricka, undre .....	—	25
-40		Bygelhalva för fastsättning .....	—	55
-42		Bygelskruv .....	—	30
-43		Centrumskruv .....	—	30
-44		Lock till centrumstycke .....	—	50
-45		Låsbricka .....	—	30
-46		Justeringsbricka .....	—	55
-47		Fjäderbricka, övre .....	—	25
-48		Luftspak .....	2	75
-49		Mellanläggsbricka .....	—	50
-50		Gasspak .....	2	75
-51		Centrumstycke .....	2	10
53-54		Kabel för gas- eller luftklaff, komplett, med spiral .....	1	50
-55		16	Förgasare "B i n k s", typ 478, komplett, med handtag och kablar för Mod. 25 .....	34
-56	16	Blandningskammare, utan lösa delar .....	18	25
-57	—	Munstyckshållare .....	1	50
-58	16	Gasklaff .....	2	75
-59		Lock till blandningskammare .....	1	65
-60		Skruv till N-53 .....	—	30
-61		„ mindre till N-53 .....	—	30
-62		Fjäderbricka .....	—	30
-63		Justeringskruv .....	1	10
-64		Stoppmutter till N-57 .....	—	55
-65		Spiralfjäder till gasklaff .....	—	85
-66		Pinnbult O. B. A. ¼" diam. ....	—	55
-67		Pilotmunstycke .....	1	10
-68		Huvudmunstycke .....	1	10
-69	Munstycksnyckel .....	1	10	
-70	Fästskruvar till luftspjäll .....	—	55	
-71	Låsbricka „ „ .....	1	10	
-72	Luftspjäll med arm .....	1	10	
-73	„ komplett .....	2	55	

N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
N-74	16	Skruv till luftspjäll .....	—	30
-75		Mutter „ „ .....	—	30
-76		Fjäderbricka till luftspjäll .....	—	10
-77		Kopparasbestpackning till flottörhus .....	—	55
-78		Fästskruv med bensinfilter .....	2	75
-80		Flottörhus .....	5	50
-81		Lock till flottörhus .....	4	40
-82		Fjäder till d:o .....	—	30
-83		Flottörnål .....	2	75
-84		Flottör med båg fjäder .....	3	85
-85		Bågfjäder .....	—	55
-86		Bensinrörsmutter .....	—	55
-87		„ -nippel .....	—	55
-88		Flottörnålssäte .....	1	65
-89		Bensinfilter .....	1	10
<b>Manövreringsanordning för "Binks" förgasare:</b>				
-90	Spakhandtag, enkelt, komplett, med fastsättning .....	5	50	
-91	Spak .....	2	75	
-92	Centrumstycke .....	2	10	
-93	Bygelhalva för fastsättning av N-92 .....	—	55	
-94	Nit till N-93 .....	—	25	
-95	Bygelskruv .....	—	30	
-96	Centrumskruv .....	—	30	
-97	Lock till N-92 .....	—	50	
-98	Fjäderbricka .....	—	25	
-99	Fiberbricka .....	—	25	
-100	Justeringsbricka .....	—	25	
-101	Manövreringskabel, komplett, med spiral .....	1	50	
<b>Grupp O.</b>				
<b>Tändapparat och belysning.</b>				
O-1	17	Magnetapparat, typ F C 1 .....	80	—
-2		Bricka för muttern O-3 .....	—	10
-3		Mutter för axeländan .....	—	50
-4		Fjäderhållare för avbrytarelocket .....	1	50
-5		Förställring .....	9	75
-6		Förställarm med spännband .....	3	05
-7		Spännskruv å förställarmen .....	—	05
-8		Avbrytarelock .....	—	85
-9		Kolhållare, med släpkol och fjäder .....	5	50
-10		Släpkol med fjäder .....	—	60
-11		Packning för kolhållaren .....	—	03






N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
O-12	17	Fästskruv för kolhållaren .....	—	25
-13		Fjäderbricka för O-12 .....	—	05
-14		Anslutningshylsa för tändkabeln .....	—	35
-15		Nit för O-14 .....	—	10
-16		Fästskruv för tändkabeln i kolhållaren .....	—	15
-17		Fjäderbricka för O-16 .....	—	03
-18		Avbrytare, vänstergående .....	17	—
-19		Plattfjäder för avbrytararmen .....	—	20
-20		Bricka för O-19 .....	—	03
-21		Fästskruv för kontaktbrygga .....	—	10
-22		Förställbar kontaktskruv, Woblometall .....	1	25
-23		Kontramutter för O-22 .....	—	10
-24		Avbrytarehammare med lagerbussning, utan kontaktskruv..	3	30
-25		Kort kontaktskruv, Woblometall .....	1	25
-26		Avbrytarfjäder .....	—	15
-27		Dämpfjäder för avbrytarehammaren .....	—	25
-28		17	Fästskruv för O-27 .....	—
-29	Förstärkningsfjäder för O-24 och avbrytareskiva .....		—	25
-30	Fästskruv för drag- och förstärkningsfjäders på avbrytareskivan .....	—	10	
-31	D:o å avbrytarehammaren .....	—	10	
-32	Släpkol med fjäder för avbrytareskivan .....	—	60	
-33	Avbrytareskruv .....	—	35	
-34	Magnetplattform .....	—	75	
-35	Fästbult till O-34 .....	—	25	
-36	Mutter till O-35 .....	—	15	
-37	Mellanhylsa till O-35 .....	—	50	
-38	Magnetplatta med fäste för kabelspännskruv, lackerad .....	—	90	
-39	18	Skruv till O-38 för fästande vid magneten .....	—	15
-40		„ „ O-38 „ „ „ plattformen .....	—	20
-41		Mutter „ O-40 .....	—	15
-42		Kabel .....	—	70
-43	Kabelsko .....	—	20	
-44	Tändstift "Bosch" .....	3	50	
		Magnetreglering, se avd. D.		
		<b>Dynamo:</b>		
-46	—	Dynamo "Bosch" 8 watt, 4 volt .....	60	—
-47	17	Sexkantmutter på drivsidans axelände .....	—	05
-48		Fjäderbricka på drivsidans axelände .....	—	10
-49	Kåpa .....	2	60	
-50	Gummimuff för O-49 .....	—	15	
-51	Kolborste med kabelsko .....	1	50	
-52	Kol med fjäder .....	1	10	







N:r	Plansch	Benämning	Pris		
			Kr.	öre	
O-53	17	Inre fjäder till d:o .....	—	20	
-56		Fastsättningsbygel .....	—	95	
-57		Lock .....	2	60	
-58		Kopplingschema i locket .....	—	05	
-59		Skruv för fastsättning av O-57 .....	—	05	
-60		Vinkelhylla för generator .....	—	75	
-61		Bult till O-60 .....	—	25	
-62		Mutter till O-61 .....	—	15	
-63		Fjäderbricka till O-62 .....	—	08	
-64		Mellanhylsa till O-60 .....	—	40	
-65		Spännband för fastsättning av generator, komplett med lås	4	50	
-66		Kedjkrans å motoraxeln .....	3	75	
-67		” ” generatoraxeln .....	2	90	
-68		Kedja med lås, 1/2" x 1/8" .....	1	15	
-69		Kedjelås .....	—	20	
<b>Strålkastare:</b>					
-70		—	Strålkastare 100 mm. diam. ....	25	—
-71	19	Kåpa .....	10	—	
-72		Kopplingsvred .....	2	70	
-73		Kopplingsplatta .....	3	10	
-74		Mutter för fastsättning av kopplingsplattan vid kopplingsvredet .....	—	05	
-75		Bricka till O-74 .....	—	05	
-76		Fjäderbricka till d:o .....	—	05	
-77		Anslutningsplatta .....	17	50	
-78		Klämskruv för anslutningsplattan .....	—	05	
-79		Säkring .....	—	20	
-80		Gummimuff vid kabelintagen .....	—	25	
-81		Parabol .....	7	25	
-82		Glas .....	1	75	
-83		Gummipackning .....	—	50	
-84		Lampfatning .....	2	35	
-85		Strålkastarering .....	3	40	
-86		Glödlampa till strålkastare .....	3	15	
-87		Fjäderring för fastsättning av strålkastaren .....	—	35	
-88	Skruv för d:o .....	—	60		
-89	Bricka ” ” .....	—	25		
-90	Kulskiva för fastsättning av strålkastaren .....	—	50		
-91	Sprint för d:o .....	—	35		
-92	Fjäderbricka för d:o .....	—	10		
-93	Sexkantmutter för d:o .....	—	15		
-94	Spännring med skruv .....	4	80		
-94a	Skruv till spännringen .....	—	35		



N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
O-95	19	Kabel, 1,5 kvmm. (B-119) ..... pr m.	—	40
-96		Hållare för strålkastaren .....	—	65
-97		Överfall till O-96 .....	—	20
-98		Skruv „ O-97 .....	—	25
-99		Mutter „ O-98 .....	—	15
-99a		Fjäderbricka .....	—	10
<b>Delar för hand- &amp; baklykta JN 3:</b>				
-100	20	Denna lykta av äldre mod. utgår och ersätts av n:r 113.		
-101		Huv med rött och vitt glas .....	3	30
-102		Glödlampsfattning med anslutningsklämma .....	4	70
-103		Fastsättningsskruv för kabeln .....	—	15
-104		Klämma för jordförbindningen .....	1	10
-105		Skruv för d:o .....	—	15
-106		Skyddshuv med spiralfjäder för lamphållaren .....	1	50
-107		Glödlampa .....	—	75
-108		Kabel, 2×0,75 kvmm. (B-112) ..... pr m.	—	45
-112		Metallslang, förnicklad, 5×7 mm. .... pr meter	1	30
-113		Komb. bak- och handlykta med kabel o. metallslang, ny mod.	6	75
-114		Huv med vitt och rött glas .....	2	60
-115		Glödlampsfattning med anslutningsklämma .....	1	40
-116		Fastsättningsskruv för kabeln .....	—	03
-117	Klämma för jordförbindningen .....	—	65	
-118	Skruv för d:o .....	—	10	
-119	Skyddshuv med spiralfjäder för lamphållaren .....	2	60	
<b>Batteri med hållare:</b>				
-120	20	Batteri, 4 volt, 7 amp. tim., oladdat .....	25	—
-121	—	Kabelsko med kabel .....	—	60
-122	—	Kabel, 200 mm. lång .....	—	15
-123	20	Påfyllningspropp .....	—	60
-124		Batterilock .....	1	90
-125	—	Isoleringsbussning för anslutningskabeln .....	—	05
-126	20	Kabelförbindningsbult med skruv .....	—	50
-126a		„ utan „ .....	—	35
-127		Klämskruv i kabelförbindningen .....	—	03
-128		Gummislang om „ .....	—	15
-129	18	Stagjärn till spännbandsvinkel, Mod. 20 .....	—	50
-130	20	Batterihållare med spännband .....	8	50
-131	—	Spännbandsvinkel, Mod. 20 .....	3	20
-132	—	Spännband, „ 20 .....	2	—
-133	—	Lång spännbult, „ 20 .....	—	35
-134	20	Bult med gängor, „ 20 .....	—	50
-135		„ utan „ „ 20 .....	—	35
-136		Spännskruv, „ 20 .....	—	20

N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
O-137	—	Klämhållare, komplett, Mod. 20 .....	2	35
-138	20	„ „ 20 .....	—	60
-139	20	Rörhållare, „ 20 .....	—	25
-140	—	Nit för klämhållaren, „ 20 .....	—	05
-141	18	Batterihylla med klack, lackerad, „ 25 .....	1	05
-142		Överfall till O-141, „ 25 .....	—	25
-143		Skruv „ O-141, „ 25 .....	—	25
-144		Mutter „ O-141, „ 25 .....	—	15
-145		Spännband till batteri, „ 25 .....	1	15
-146		Spännbandsbult, kort, „ 25 .....	—	20
-147		„ lång, „ 25 .....	—	30
-148		„ med gängor, „ 25 .....	—	40
-149		Spännskruv, „ 25 .....	—	30
<b>Grupp P. Ljuddämpare.</b>				
P-1	—	Ljuddämpare, komplett, med utblåsnings- och avgasrör, förnicklad .....	24	—
-2	21	Ljuddämpare, stora delen enbar, förnicklad .....	20	—
-4		Avgasrör .....	3	10
-5		Hållare för avgasrör .....	—	25
-6		Fäste, övre, för d:o .....	—	25
-7		„ undre, „ „ .....	—	60
-8		Skruv till P-6 och P-7 .....	—	30
-9		Mutter „ P-8 .....	—	15
<b>Grupp R. Bensin- och oljetank. Oljepump.</b>				
<b>Bensintank:</b>				
R-1	—	Bensintank, komplett, med påfyllningslock, bensinkran och pumpfästen, lackerad och randad .....	45	50
-2	21	Bensintank med pumpfäste, lackerad och randad .....	39	—
-3		Fästbygel .....	—	25
-4		Mellanlägg av järn .....	—	25
-5		„ „ läder .....	—	10
-6		Fästskruv för tanken .....	—	25
-7		Fjäderbricka för d:o .....	—	03
-8		Påfyllningslock, Mod. 20 .....	2	75
-9		„ „ 25 .....	1	40
-10		Bensinkran, „ 20 .....	1	40
-11		„ „ 25 .....	2	80
<b>Oljetank:</b>				
-15	—	Oljetank, komplett, med påfyllningslock, oljerörsförskruvning och fästansordning, lackerad, Mod. 20 .....	13	50








N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
R-16	—	D:o, Mod. 25 .....	13	50
-17	22	Oljetank, utan lösa delar, lackerad, Mod. 20 .....	11	75
-18		Fästbygel .....	—	25
-19		Mellanlägg av järn .....	—	25
-20		Mutter till R-18 .....	—	15
-21		Fjäderbricka till d:o .....	—	03
-22		Fästjärn till oljetank och verktygslåda, Mod. 20 .....	—	25
-23		Oljetank utan lösa delar, lackerad, Mod. 25 .....	11	75
		Fästbygel (se R-18)		
		Mellanlägg av järn (se R-19)		
		Mutter (se R-20)		
-24	22	Mellanlägg av läder, Mod. 25 .....	—	10
-25		Påfyllningslock .....	—	75
		<b>Bensin- och oljerör:</b>		
-26	22	Bensinrör, komplett, med kopplingar, mattförnicklat, Mod. 20	2	70
-27	—	D:o, Mod. 25, ny modell .....	3	—
-28	22	Oljerör till pumpen, komplett, med kopplingar, mattförnicklat, Mod. 20 .....	3	40
-29		D:o, Mod. 25 .....	3	40
-30	23	Oljerör från pumpen till motorn, komplett med kopplingar, mattförnicklat .....	3	25
		<b>Oljepump, motordriven, fabrikat "Best &amp; Lloyd":</b>		
-35	—	Komplett, med kontroll, typ "Baby" .....	13	—
-40	23	„ utan „ „ „ .....	11	—
		<b>Delar till d:o,</b>		
-41	23	Pumphus .....	7	—
-42		Fästskruv till d:o med huvud .....	—	10
-42a		„ „ „ utan „ .....	—	10
-43		Mutter till d:o .....	—	10
-44	—	Fjäderbricka .....	—	10
-45	23	Drivaxel .....	2	50
-46		Snäckhjul av stål .....	3	—
-47		Pumpkolv .....	2	50
-48		Regleringsblock .....	5	50
-49		Låsring till R-48 .....	1	50
-50		Fästskruv till R-49 .....	—	10
-51		Fjäderbricka till R-50 .....	—	10
-52		Tilloppsförskruvning .....	1	—
-53	Fiberbricka till d:o .....	—	05	
-54	—	Oljerörsnippel för tillopp .....	1	—

N:r	Plansch	Benämning	Pris	
			Kr.	öre
R-60	23	Oljekontroll, komplett .....	2	—
		<b>Delar till d:o:</b>		
-61	23	Kontrollhus .....	1	35
-62		Kolv, komplett med delarna N:o 63—67 .....	1	10
-63		Kapsel .....	—	50
-64		Kolvknapp .....	—	50
-65		Kolv .....	—	40
-66		Fjäder till d:o .....	—	10
-67		Läderpackning till d:o .....	—	10
-68		Fiberbricka för kontrollhus .....	—	10
-69		Mutter till oljerör .....	—	35
-70		Nippel till d:o, för 6 mm. rör .....	—	35
		<b>Grupp U.</b>		
		<b>Bagagehållare.</b>		
U-1	24	Bagagehållare, komplett, lackerad .....	8	—
-2		Bagagehållareram .....	2	70
-3		Stag, vertikalt, bakre .....	1	30
-4		” ” främre .....	1	—
-5		” ” främre .....	1	50
-6		Fästskruv till bakskärm .....	—	20
-7		Mutter till d:o .....	—	15
-8		Läderbricka .....	—	05
		<b>Grupp V.</b>		
		<b>Nummerplåtar.</b>		
V-1	24	Nummerplåt, främre, vitlackerad .....	1	50
-2		” ” bakre, ” .....	1	50
-3		Fästbygel till V-1 .....	—	10
-4		Skruv ” V-3 .....	—	10
-5		Mutter ” V-4 .....	—	10
-6		Bricka .....	—	04
		Fästskruvar för V-2, se under bakskärm, grupp K.		
		<b>Grupp X.</b>		
		<b>Kedjor.</b>		
X-1	24	Kedja från motorn till växellådan, $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ med lås .....	8	10
-2		Kedjelås, $\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{16}''$ .....	0	60
-3		Dubbellänk .....	0	85



N:r	Plansch	Benämning	Pris		
			Kr.	öre	
X-4	—	Kedja från växellådan till bakhjulet, $\frac{5}{8}$ " $\times$ $\frac{1}{4}$ ", med lås ....	17	20	
-5	24	Kedjelås, $\frac{5}{8}$ " $\times$ $\frac{1}{4}$ " .....	—	75	
-6		Dubbellänk .....	—	95	
-7		Kedjespännskruv .....	—	30	
-8		Mutter till X-7 .....	—	15	
		<b>Grupp Y.</b>			
		<b>Verktyg etc.</b>			
		<b>Verktygslåda:</b>			
Y-9	25	Verktygslåda, komplett, med läderväska, lackerad, Mod. 20	11	—	
-10		„ „ lackerad, Mod. 20 .....	7	—	
-11		Läderfoder till Y-10 .....	3	50	
-12		Verktygslåda, komplett, med läderfoder, lackerad, Mod. 25	11	—	
-13		„ „ lackerad, Mod. 25 .....	5	—	
-14		Läderfoder till Y-12 .....	5	50	
-15		Fästbygel „ Y-12 .....	—	10	
-16		Skruv „ Y-14 .....	—	10	
-17		Mutter till d:o .....	—	10	
-18		Bricka „ „ .....	—	04	
			<b>Verktyg m. m.:</b>		
-19		25	Skiftnyckel "Bahco 81" .....	2	30
-20			Hylsnyckel till ventillock .....	2	—
-21			Nyckel till ventiltramp och fästmutter till växellåda .....	1	—
-22			„ „ stoppmutter å ventiltramp .....	—	65
-23			„ „ kopplingsmutter för utblåsningsrör och 17 mm. sexkant .....	—	45
-24			„ „ magnet .....	—	40
-25			„ „ motor 11½ mm. .....	—	65
-26	„ „ 11 och 14 mm. grepp .....		—	35	
-27	Kombinationstång .....		1	25	
-28	Skruvmejsel .....		—	75	
-29	Ringavtagare .....		—	75	
-30	Reparationsask för gummiringarna .....		1	15	
-31	Luftpump .....		3	25	
-32	Putsduk .....		—	15	
-33	25		Oljekanna .....	—	40
-34			Signalhorn .....	9	—
-35			Fäste för d:o, extra .....	1	50

